

# T2™

## INTELLIGENT DIGITAL DISK RECORDER

### リリースノート

Software Version 1.4.4.16 (2014 年 7 月)

## 使用上の注意事項

### VGA ディスプレイの接続について

VGA ディスプレイを本機に接続する場合は、本機の電源がオフの状態で行ってください。電源が入っている状態でディスプレイの接続、もしくは取り外しを行うと本機が再起動するおそれがあります。

### USB 機器の接続について

本機の録画、もしくは再生中に USB 機器を接続したり、取り外したりしないでください。録画、もしくは再生中の映像・音声途切れるおそれがあります。

### IEEE1394 端子の使用について

本機前面、および背面にある IEEE1394 端子はハードディスクなどのストレージ機器接続用の端子です。この端子に DV もしくは HDV 機器を接続することはできません。誤って接続した場合は、Windows のハードウェアウィザードの画面が表示されますので、画面内の[キャンセル] ボタンをクリックして、すみやかに接続した機器を取り外してください。

### 外部ストレージ機器へのエクスポートについて

本機に USB ハードディスクなどを接続してファイルエクスポートする際は、接続する機器が NTFS でフォーマットされていることをご確認ください。FAT32 でフォーマットされている場合、本機は 4GB 以上のファイルを接続した機器にエクスポートすることができません(警告メッセージが表示されます)。接続する機器が FAT32 でフォーマットされている場合は、他のパソコンへ接続して NTFS でフォーマットするか、ファイルシステムを NTFS へ変換してください。

また、HPFS (Macintosh でフォーマットされたディスク) や、Linux 等でフォーマットされたディスクは使用できません。

### ウイルスソフトウェアのインストールについて

本機にアンチウイルスソフトウェアをインストールしないでください。アンチウイルスソフトウェアをインストールするとディスクアクセスなどのパフォーマンスが下がるため、録画・再生が停止したり、コマ落ちが発生するおそれがあります。

また、本機に USB メモリやハードディスクを接続する場合は、PC を使用してあらかじめそれらがウイルスに感染していないことを確認してから本機に接続してください。

## 更新履歴(不具合修正)

以下の不具合を修正しました。

- T2 を再起動するとオーディオ入出力レベルの設定が出荷状態の値(+4dBu)に戻る。
- 「再生開始遅延フレーム数」オプションで設定したフレーム数で再生の開始が遅延しない。
- SONY Vegas12 もしくは 13 で出力した MXF ファイルをインポートすると T2 がフリーズする。
- プレイリストの最終イベントに設定したエンドエフェクトが動作しない。
- プレイリストの再生開始時、最初の 29 フレームの間、GPI が出力されない。