

ハードウェアセットアップマニュアル

VELXUS 500 / VELXUS 500LE / VELXUS 300 / HDSTORM





EDIUS Pro 5

F095807231

🛄 ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3)本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5)ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6)本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に 関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。
- (7) カノープス、CANOPUS/カノープス、ADVC、EDIUS およびそのロゴは、カノープス株式会社の登録商標です。
- (8) Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- (9) QuickTime は、米国 Apple Computer, Inc. の登録商標です。
- (10) Adobe、Adobeロゴ、Adobe Photoshop、Adobe Premiere Pro、After Effectは、Adobe Systems Incorporated-(アドビシステムズ社)の商標です。
- (11) Intel、Pentium、Xeonは、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会 社の商標または登録商標です。
- (12) HDV および、HDV ロゴはソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。
- (13) DCIDOLEY Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 LIGITATE ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- (14) HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.
- (15) その他、商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

🗋 表記について

- ■本書に記載されていない情報が記載される場合がありますので、ディスクに添付のテキストファイルも 必ずお読みください。
- 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- ■本書で使用している画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。
- ■本書はパソコンの基本的な操作を行うことができる方を対象に書かれています。特に記載の無い操作については、一般的なパソコンの操作と同様に行ってください。
- ■本書では、EDIUS 5 や EDIUS シリーズを「EDIUS」と表記します。
- 本書では、Windows Vista[™] Home Basic、Windows Vista[™] Home Premium、Windows Vista[™] Business、 Windows Vista[™] Ultimate をそれぞれ、Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、 Windows Vista Business、Windows Vista Ultimate、または Windows Vista と表記します。
- 本書では、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating system を Windows XP Professional、また は Windows XP と表記します。Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system を Windows XP Home Edition、または Windows XP と表記します。
- 本書では、Adobe Photoshop を Photoshop、Adobe Premiere Pro を Premiere Pro、Adobe After Effects を After Effects と表記します。
- ■本製品の内容は、仕様変更などにより予告なく変更することがあります。

ご使用の前に

■絵表示について

本製品を安全に正しくお使いいただくために、以下の内容をよく理解してから本文をお読みください。

/ 警告

人が死亡または重傷を負う恐れのある内容を示しています。



けがをしたり財産に損害を受ける恐れのある内容を示しています。

■絵表示の意味



この記号はしてはいけないことを表しています。



この記号はしなければならないことを表しています。



この記号は気をつける必要があることを表しています。

■ご購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご注意いただきたい事柄について説明しています。



●健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタに表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的にてんかん・ 意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方 でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験を お持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。

▲製品のご利用についての注意事項

医療機器や人命に関わるシステムでは、絶対にご利用にならないでください。製品の性質上、これ らのシステムへの導入は適しません。

▲製品の取り付けおよび取り外しに関する注意事項

製品の取り付けおよび取り外しを行う場合、必ずパソコン本体および周辺機器の電源を切り、さら に電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で行ってください。

パソコン本体および周辺機器の電源を入れたまま、製品を取り付けたり取り外したりした場合、製 品やパソコン本体、周辺機器および周辺機器に接続されている機器の一部が破壊される恐れがあり ます。また、パソコン本体および周辺機器の電源ケーブルをコンセントから抜かずにパソコン本体 や周辺機器の筐体(電源ユニットなど)、機器の金属部分に触れた場合には感電する恐れがあります。

●静電気に関する注意事項

製品に静電気が流れると製品上の部品が破壊される恐れがあります。各コネクタや部品面には直接 手を触れないでください。

静電気は衣服や人体からも発生します。製品に触れる前に、一旦接地された金属製のものに触れて ください(体内の静電気を放電することになります)。

注意

●消費電流に関する注意事項

複数の拡張ボードをパソコンに取り付けるときは、ご購入製品を含めたすべての製品の消費電流の 合計がパソコンの最大供給電流を超えていないことを必ず確認してください。全ボードの消費電流 の合計がパソコンの最大供給電流を超えたりするなどの動作条件を満たさない環境で使用し続ける と、システムが正常に動作しない場合やシステムに負荷がかかり、パソコンが故障する原因となる 恐れがあります。

消費電流のわからない製品については、その製品の取扱説明書をご覧いただくか、メーカーに直接 お問い合わせいただいてお確かめください。

▶ ●他社製品と併用されるときの注意事項

他社製品と併用されるとご購入製品が正常に動作しないことがあり、そのためにシステムが本来の 目的を達成することができないこともあります。あらかじめ、製品単体の環境で購入製品が正常に 動作することをご確認ください。また、他社製品との併用によって購入製品が正常に動作しないの であれば、その他社製品と購入製品との併用はお止めください。

●その他の注意事項

製品は指定された位置に指示通り取り付けてください。指示通りに取り付けられていない場合、製品の金属部分とパソコンの金属部分が接触してショートするなどの要因で、製品やパソコン本体・ 周辺機器が破壊される恐れがあります。

製品を取り扱うときは、手など皮膚を傷つけないよう十分にご注意ください。ハードウェアの仕様上、 製品のパネル、コネクタ、エッジ、裏面は金属のピンが、突出していることがあります。製品を取 り付けたり取り外したりするときは、製品全体を軽く包み込むようにお持ちください。

動作中の製品は熱により非常に熱くなります。長時間使用した製品に手を触れる際には、十分にご 注意ください。

> ハードウェアセットアップマニュアル July 23, 2008 Copyright © 2008 Thomson All rights reserved.

目次

1 ご確認

ご使用の前に		З
--------	--	---

2 ハードウェアセッティング

メインボードの取り付け ・・・・・ 10
エクスパンションボード(HX-HD1)の取り付け ・・・・・・・11
VELXUS Bay(オプション)の取り付け ・・・・・・・・・・15
HDSTORM BAY(オプション)の取り付け ・・・・・・・・17
各部名称 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3 インストール/アンインストール

EDIUS をインストールする ・・・・・ 2	6
付属のアプリケーションソフトウェアをインストールする ・・・・・・ 3	1
インストール後の確認	6
アンインストールする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1

4 ユーザー登録

ユーザー登録を行う		
-----------	--	--

5 ライセンス移動

ライセンスを移動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

6 ハードウェア仕様

VELXUS 500 メインボード(SHX-E1) · · · · · · · · · 48
VELXUS 500LE メインボード(NHX-E1) ・・・・・・・・・・ 49
VELXUS 300 メインボード(NHX-E2) ・・・・・・ 50
HDSTORM メインボード(HQX-E1) ・・・・・・・・・.51

エクスパンションボード(HX-HD1)
アンバランス入出力
VELXUS Bay (NHX-B10) (オプション)
HDSTORM BAY (HQX-B10) (オプション)
VELXUS 500 ブレイクアウトボックス(オプション)・・・・・・54

1 ご確認

ご使用の前に

使用許諾契約

本製品をご利用いただくには、この使用許諾契約の内容にご同意いただく必要が あります。ソフトウェアのセットアップ時に表示される使用許諾契約にご同意い ただけない場合や、ご不明な点がありましたら、インストールを中止して、下記 カスタマーサポートまで書面にてご連絡ください。

このソフトウェア使用許諾契約は、お客様がインストールを完了された時点で内 容にご同意いただいたものとさせていただきます。

カノープスカスタマーサポート

〒 651-2241 神戸市西区室谷1-2-2 カノープス株式会社 カスタマーサポート宛

ご使用に当たっての留意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む 間接損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないも のとします。

製品本来の使用目的および、当社が推奨する使用環境下以外での本製品の動作保 証は、一切いたしかねます。また、CPU などを規格外でご使用の場合、本製品 の動作保証は一切いたしかねます。

本製品を使用して、他人の著作物(例:CD・DVD・ビデオプログラム等に収録 されている、あるいはラジオ・テレビ放送またはインターネット送信によって取 得する音声・映像)を録音・録画する場合の注意点は、下記の通りになります。

- 著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において 使用することを目的とするときで、その使用するものが複製または編集をする 場合等を除き、その複製または編集等が著作権を侵害することがあります。収 録媒体等に示されている権利者、または権利者団体等を介するなどの方法により、著作権者から許諾を受けて、複製または編集等を行う必要があります。
- ・他人の著作物を許諾なく複製または編集等をして、これを媒体に固定して有償・無償を問わず譲渡すること、またはインターネット等を介して有償・無償を問わず送信すること(自己のホームページの一部に組込む場合も同じ)は、 著作権を侵害することになります。
- 本製品を使用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきましては、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

著作権侵害の可能性は、使用環境によって異なりますので、事前にお客様の顧問 弁護士に確認されることをお勧めいたします。 POINT
 ・本製品に付属する EDIUS 5 は HD 解像度の編集に対応している ため、本書においても HD 解像度の編集を行う場合に特化した事 項がある場合は、これを記載しています。
 動作環境 ▶ P6

サポートについて

本製品のユーザーサポートは登録ユーザー様を対象としております。サポートを お受けいただくために、ユーザー登録を必ず行ってください。ご登録されていな い場合は、ユーザーサポートをお受けいただけません。

同梱されている各製品の保証(サポート)期間は次のとおりです。

- ハードウェア(一部接続ケーブル等を除く)保証期間は、お買い上げ日より1 年間です。
- EDIUS(当社製アプリケーションソフトウェア)無償サポートは、ユーザー 登録完了後のお問い合わせ時にサポート開始の同意を得られた後より90日間 となります。
- ※ 91 日以降の有償サポートの形態については、「重要・ソフトウェアサポート についてのお知らせ」、もしくは当社ホームページをご覧ください。
- **ご注意** ・ サポートについてのお知らせは、EDIUS 5 Installation DVD の \langle Manual $\rangle \rightarrow \langle$ JPN \rangle フォルダに収録されています。
 - ソフトウェアについて
 「重要・サポートについてのお知らせ 4.2.pdf」、「重要・ソフト ウェアサポートについてのお知らせ V2.0.pdf」をご覧になるには、 Adobe Reader が必要です。お使いの PC に Adobe Reader がイ ンストールされていない場合は、EDIUS 5 Installation DVD を開 き、〈Tools〉→〈Adobe Reader〉フォルダから、〈AdbeRdr812_ja_JP. exe〉を実行してください。Adobe Reader がインストールされます。

当社ホームページ

本製品をはじめとする当社最新情報をホームページ(http://www.canopus.co.jp) にて発信しています。最新のドライバ、ユーティリティ、アプリケーション、製 品マニュアル(PDF形式)、FAQなどを公開していますので、当社ホームペー ジにぜひアクセスいただき快適なビデオ編集環境を実現してください。

個人情報の取扱いについて

当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の個人情報は下記の目的以外で は使用せず、②下記以外の目的で使用する場合は事前に当該サービス上にてお知 らせします。

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特段の事情がない限りお客様の 承諾なく第三者に開示・提供することはございません。

- (1) ご利用の当社製品のサポートの実施
- (2) 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的とした アンケートの実施

- (3) 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認
- (4) ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内などの情報提供
- (5) 懸賞企画などで当選された方やお客様への賞品の発送

お客様の個人情報の取扱いに関するご意見、お問合せは

http://www.canopus.co.jp/info/ までご連絡ください。

製品のお問い合わせ窓口について

ご使用方法や、このマニュアルについて不明な点、疑問点などがございましたら カノープス株式会社テクニカルサポートまでお問い合わせください。 お問い合わせの前には必ず以下の内容をご準備の上、お問い合わせください。 (1) ご使用になっておられる PC の名称型番

1) こ 使用になり ておられる FC の石祢室留 メーカー製の場合 : メーカー名と型番 自作、オーダーメイドの場合:マザーボード型番、CPU、チップセット、 サウンドボード、グラフィックボード

(2) オペレーティングシステム (Windows など) のバージョン

- (3) ハードディスクの容量、メモリの容量
- (4) 他に取り付けられている拡張ボードのメーカー名と製品名
- (5) 周辺機器があればそのメーカー名と製品名

(6) 他に併用している当社製品があれば製品名とバージョン番号 本製品のお問い合わせは、下記の窓口にて受け付けております。電話番号は、お 間違えのないようにおかけください。

テクニカルサポート窓口 TEL 078 - 992 - 9940

製品の使用方法など技術的相談に関するご質問承り窓口です。 〒 651-2241 神戸市西区室谷 1-2-2 カノープス株式会社 テクニカルサポート宛 10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日、当社指定休日は除く)

[※]調査結果を当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することが ありますが、匿名性を確保した状態で提供します。

テクニカルメールサポート

テクニカルメールサポートにつきましては、製品をご登録いただきました後に メールにて窓口をご案内させていただきます。

カスタマーサポート窓口 TEL 078 - 992 - 5846

ユーザー登録のご確認や保守部品に関するご質問承り窓口です。 〒 651-2241 神戸市西区室谷1-2-2 カノープス株式会社 カスタマーサポート宛 10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日、当社指定休日は除く)

カスタマーメールサポート

http://www.canopus.co.jp/info/

サポート&サービス [FAQ] ページ

http://www.canopus.co.jp/tech/faq/faq.htm

動作環境

PC 本体

下記の条件を満たす PC/AT 互換機

• CPU :

VELXUS 500.....Intel Pentium 4 2.8GHz 以上の CPU (Xeon 2.8GHz デュアルプロセッサ (ハイパースレッ ディング)を推奨)

> ※ EDIUS はマルチプロセッサ、ハイパー・スレッディ ング・テクノロジに対応しています。

> ※ EDIUS を使用する場合には、SSE2 命令をサポート した CPU が必要です。

VELXUS 500LE.....Intel Pentium 4 2.8GHz 以上の CPU

(HD 解像度の編集時は、Intel Xeon 2.8GHz デュアルプ ロセッサ (ハイパースレッディング)以上を推奨)

VELXUS 300.....Intel Pentium 4 2.4GHz 以上の CPU (HD 解像度の編集時は、Intel Pentium D 3.0GHz 以上 を推奨) ※ マルチプロセッサ、ハイパー・スレッディング・テ

クノロジ対応

HDSTORMIntel Pentium 4 2.8GHz 以上の CPU

(Xeon 2.8GHz デュアルプロセッサ (ハイパースレッ ディング)を推奨)

※ EDIUS はマルチプルセッサ、ハイパー・スレッディ ング・テクノロジに対応しています。

※ EDIUS を使用する場合には、SSE2 命令をサポート した CPU が必要です。

PCIバス

下記の条件を満たすバススロットに空きが必要

- エクスパンションボード: PCI (32bit/33MHz PCI Ver2.1 以上) × 1
 ※ VELXUS 500/500LE/300 のみ

メモリ

VELXUS 500	…1GB 以上(2GB 以上を推奨)
VELXUS 500LE	1GB以上
VELXUS 300	512MB 以上(HD 解像度編集時 1 GB 以上を推奨)
HDSTORM	…1GB 以上(2GB 以上を推奨)

ハードディスクドライブ

- ※ 非圧縮ファイルを含むストリームを2つ以上再生するには Ultra 160 SCSI 以 上が必要
- ※ HD 解像度編集を行う場合は RAID 0 を推奨
- ※ ハードディスクドライブの空き容量は、編集するファイル容量の2倍程度必要

VELXUS 500	ソフトウェアのインストールに 800MB 以上の空き
	容量が必要
	映像用に ATA100/5400 回転以上のドライブが必要
VELXUS 500LE/300	ソフトウェアのインストールに 800MB 以上の空き
	容量が必要
	映像用に ATA100/7200 回転以上のドライブが必要
HDSTORM	ソフトウェアのインストールに 800MB 以上の空き
	容量が必要
	映像用に ATA100/7200 回転以上のドライブが必要

グラフィック

Direct3D 9.0c 以降 PixelShader3.0 以上 SD 解像度の編集時 128Mbytes 以上 256Mbytes 以上を推奨 HD 解像度の編集時 256Mbytes 以上 512Mbytes 以上を推奨

サウンドシステム

WDM ドライバに対応したもの

DVD-ROM

- インストールに必要
- Canopus DVD Creator の機能を使って DVD-Video を作成するには DVD-R/ RW、DVD+R/RW への書き込み機能を持つドライブが必要

対応 OS

VELXUS 500/500LE/300 Windows XP SP2 以降 (32bit)
Windows Vista SP1 以降 (32bit) **
Windows Vista SP1 以降 (64bit) **
※ Windows Vista SP1 は以下の対象 OS を含みます。
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
HDSTORM Windows XP SP2 以降 (32bit)
Windows Vista SP1 以降 (32bit)*
※ Windows Vista SP1 は以下の対象 OS を含みます。
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
※ Windows Vista(64bit) では動作しません。

その他

インターネット接続環境、メールアドレス

- ※ アクティベーション、ユーザー登録、サポート、ソフトウェアのアップデートに必要。
- ※ この条件を満たすすべての環境で動作を保証するものではありません。

制限事項

本製品をご使用いただくにあたり、以下の制限事項がありますのであらかじめご 確認ください。また、各アプリケーションの「Readme.htm」にはマニュアルに 記載されていない事項などが記述されている場合がありますので必ずお読みくだ さい。

スタンバイモードについて

本製品は、スクリーンセーバーおよびモニタ電源のスタンバイモードを無効(な し)に設定してご使用ください。

著作権保護信号について

本製品は、コピー禁止の著作権保護信号が付加された映像をキャプチャできません。

USB キーについて

EDIUS を使用する際には、付属の USB キーを PC 本体に接続してください。 USB キーを接続されない場合、EDIUS は 30 日の使用制限モードで動作し、 インストール後 30 日で動作しなくなります。USB キーを接続せずに使用す る方法については、「ライセンス移動」を参照してください。 ライセンス移動 ▶ P45

同梱されている USB キーには、EDIUS を使用するためのライセンスが保存され ています。USB キーを紛失された場合、いかなる理由においても再発行するこ とはできませんので、厳重に管理してください。

2 ハードウェアセッティング

メインボードの取り付け

- ボードの装着を行う前に、PCの電源を切り、電源ケーブルなどのケーブル類を取り外してください。ここでは、VELXUS 500の装着方法を例に説明します。VELXUS 500LE/300、HDSTORMも同様の手順で装着してください。
 ※付属品やオプションの有無はモデルによって異なります。
- **POINT** PCI スロット、PCI Express スロットの種類については、ご使用 の PC の取扱説明書をご確認ください。

<VELXUS 500/500LE> PCI スロット (64bit/66MHz PCI) にメインボードを装着してく ださい。 ※SD フォーマットのみで使用する場合は、32bit/33MHz PCI に 取り付けることもできます。

<VELXUS 300>

PCI Express スロット (PCI Express x1) にメインボードを装着 してください。

※PCI Express x1 スロットが使用できない場合は、PCI Express x4、または PCI Express x8 に取り付けることもできます。

<HDSTORM>

PCI Express スロット (PCI Express x1) にメインボード (HQX-E1) を装着してください。

※PCI Express x1 スロットが使用できない場合は、PCI Express x4 または PCI Express x8 に取り付けることもできます。

 当社製のボードは通常、簡単にスロットに装着できます。何かに 引っかかりうまく差し込むことができない場合は、無理に押し込 まないようにしてください。このような場合は、ボードを一度取 り外し、引っかかりの原因を確認してください。また、異なるス ロットへの装着を試してください。どうしても何かに引っかかり 装着することができない場合は、物理的な問題でボードを使用す ることができません。当社製のボードは PCI Express および PCI の規格によって設計されていますので、PC に何らかの問題があ る可能性があります。このような場合は、PC メーカーまたはマ ザーボードメーカーへご相談ください。 1 メインボードを対応スロット(P.10参照)にしっかりと差し込む



エクスパンションボード(HX-HD1)の取り付け

* VELXUS 500/500LE/300 のみ

1 エクスパンションボードを PCI スロットにしっかりと差し込む



エクスパンションボード

2 メインボードとエクスパンションボードを同梱のボード接続ケーブル (6pin-6pin)で接続する



ボード接続ケーブル(6pin-6pin)

3 メインボードとエクスパンションボードを同梱のオーディオケーブル (4pin-4pin)で接続する

VELXUS 500LE/300、HDSTORM の場合はメインボード側の端子の位置が異なります。

オーディオ出力について▶ P13

POINT ・他のサウンドデバイスに接続する場合は、3つの端子の中から適合する端子を接続してください。同梱のオーディオケーブルがご使用のサウンドデバイスのコネクタ形状に適合しない場合は、別途ケーブルをご用意ください。



オーディオケーブル(4pin-4pin)

- ※ エクスパンションボードと接続する場合、この2つのコネクタは使用しない でください。
- 4 メインボードとエクスパンションボードを同梱の DV ケーブル(24cm) で接続する



※ DV ケーブルをエクスパンションボードの DV 端子に接続するときは、2つの DV 端子のどちらを使用してもかまいません。

オーディオ出力について

オーディオケーブル(4pin-4pin)の仕様は次のとおりです。

赤:右チャンネル (R) 白:左チャンネル (L)

黒:グラウンド (G)



オーディオケーブル(4pin-4pin)

オーディオ出力を行うには、出力先のサウンドデバイスとメインボードを、同梱のオーディオケーブル(4pin-4pin)で接続します。

※同梱のオーディオケーブル(4pin-4pin)は、形状、配線仕様が異なる3つのコネクタに分岐しています。分岐していない側はメインボードに、分岐している側は出力先のサウンドデバイスに接続します。接続先のコネクタ形状、および配線仕様に適合するコネクタをご使用ください。同梱のオーディオケーブル(4pin-4pin)が使用できない場合は、別途オーディオケーブルをご用意ください。

HDSTORM をお使いの場合、上記のオーディオケーブル(4pin-4pin)での接続 方法(内部接続)に加えて、ステレオミニケーブルで、出力先のサウンドデバイ スに接続する方法(外部接続)があります。ただし、内部接続と外部接続を同時 に行うことはできません。

オンボードのサウンドデバイスから出力する場合

オーディオケーブルをマザーボードの端子と接続します。

※ オンボードサウンドデバイス(マザーボードに実装されているサウンドデバ イスです。詳しくはご使用の PC、もしくはマザーボードの取扱説明書を参照 してください)のコネクタ位置によっては、スロットに装着したボードと干 渉する場合がありますのでご注意ください。

VELXUS 500

VELXUS 500LE/300



HDSTORM



サウンドボードから出力する場合 オーディオケーブルをサウンドボードの端子と接続します。





VELXUS 500LE/300



HDSTORM



VELXUS Bay (オプション)の取り付け

* VELXUS 500LE/300 のみ

VELXUS Bay に同梱の DV ケーブルを接続し、内部接続ケーブルの接続 を確認する



内部接続ケーブル

2 VELXUS Bay を PC に取り付ける



3 メインボードに内部接続ケーブルを接続する



内部接続ケーブル

4 エクスパンションボードに DV ケーブルを接続する



エクスパンションボード

5 VELXUS Bay をネジで固定する



HDSTORM BAY (オプション)の取り付け

POINT • HDSTORM BAY を装着するには、PC に 5 inch Bay の空きと 4 ピンの内部電源ケーブルが必要です。

※ 製品パッケージによっては標準装備となります。

取り付けを行う前に、作業を行うことができるほこりの無い乾いたスペースを準 備してください。また、プラスドライバー、マイナスドライバーと取り外したね じを入れておく空き箱を用意してください。

PCの電源、ケーブル類(電源含む)がPCから抜かれていることを必ず確認してください。

1 同梱の内部接続ケーブルを HDSTORM BAY に接続する



2 HDSTORM BAY を PC に取り付ける



3 メインボードに内部接続ケーブルを接続する



. 内部接続ケーブル

4 HDSTORM BAY をネジで固定する



5 内部電源ケーブルを電源端子に接続する



VELXUS 500 メインボード(SHX-E1) リアパネル



がするまで)しっかりと差し込み、接続してください。

VELXUS 500LE/300 メインボード (NHX-E1/E2) リアパネル



[1] アナログオーディオ入力端子(ステレオミニジャック)

[2] アナログオーディオ出力端子(ステレオミニジャック)

[3] アナログビデオ入力端子(ミニ DIN7 ピン)

Sビデオケーブルを直接接続できます。ピンジャック(コンポジット)は、付属のアナログビデオ端子変換ケーブルを使用して接続します。

[4] アナログビデオ出力端子(ミニ DIN7 ピン)

Sビデオケーブルを直接接続できます。ピンジャック(コンポジット)は、付属 のアナログビデオ端子変換ケーブルを使用して接続します。

[5] DV 端子(DV4 ピン)

HDSTORM メインボード(HQX-E1) リアパネル



[1] オーディオ端子

※編集時の音声が出力されます。

[2] HDMI 入力端子

[3] HDMI 出力端子



エクスパンションボード(HX-HD1) リアパネル

* VELXUS 500/500LE/300 のみ



[1] アンバランスオーディオ 2ch 出力端子(ピンジャック) メインボードのアナログオーディオ出力と同時使用が可能です。

[2] HD/SD コンポーネント出力端子(BNC)

VELXUS Bay (オプション) フロントパネル

※ VELXUS 500LE/300 のみ



[1] DV インジケータ

DV 入出力時に点灯します。

[2] INPUT S-VIDEO インジケータ Sビデオ入力時に点灯します。

[3] INPUT VIDEO インジケータ コンポジットビデオ入力時に点灯します。

[4] INPUT AUDIO インジケータ アナログオーディオ入力時に点灯します。

[5] DV 端子

- [6] INPUT S-VIDEO 端子(S-ビデオ入力)
- [7] INPUT VIDEO 端子(コンポジットビデオ入力)

[8] INPUT AUDIO L 端子(音声入力 / 左)

[9] INPUT AUDIO R 端子(音声入力 / 右)

[10] OUTPUT S-VIDEO 端子(S-ビデオ出力)

[11] OUTPUT VIDEO 端子(コンポジットビデオ出力)

[12] OUTPUT AUDIO L 端子(音声出力 / 左)

[13] OUTPUT AUDIO R 端子(音声出力 / 右)

 1

HDSTORM BAY (オプション) フロントパネル

※製品パッケージによっては標準装備となります。



[1] HDMI 入力端子

[2] HDMI 出力端子

[3] VIDEO 入力端子

コンポーネントビデオ入力端子です。

コンポジットビデオケーブルを緑色の端子に直接接続できます。 S端子に接続する場合は、付属のアナログビデオ端子変換ケーブルを使用して、 BAY 側に赤色と青色の端子を接続します。

[4] VIDEO 出力端子

コンポーネントビデオ出力端子です。 コンポジットビデオケーブルを緑色の端子に直接接続できます。 S端子に接続する場合は、付属のアナログビデオ端子変換ケーブルを使用して、 BAY 側に赤色と青色の端子を接続します。

[5] AUDIO 入力端子

[6] AUDIO 出力端子

VELXUS 500 ブレイクアウトボックス (オプション) フロントパネル

※ VELXUS 500 のみ



[1] DV リア/フロント切替スイッチ

[2] DV 接続端子(フロント)

VELXUS 500 ブレイクアウトボックス (オプション)リアパネル





[1] DV 接続端子(リア)

[2] DV 接続端子(VELXUS500 本体接続用)

[3] HOST INTERFACE

同梱の PC ケーブルを使用し、VELXUS500 本体と接続します。

ご注意 • HOST INTERFACE の接続は、VELXUS500 本体の電源を必ず 切った状態で行ってください。

[4] REMOTE (D-Sub9pin) リモート端子です。



[1] COMPONENT VIDEO (BNC)

コンポーネントビデオ端子です。 上段3つの端子(Y/Pb/Pr)が入力、下段の3つの端子(Y/Pb/Pr)が出力です。

[2] VIDEO (BNC)

コンポジットビデオ端子です。 上段の端子が入力、下段の端子が出力です。

[3] S VIDEO (MiniDin4pin)

Sビデオ接続端子です。 上段の端子が入力、下段の端子が出力です。

[4] REF IN (BNC)

リファレンス入力端子です。



[1] AUDIO IN (XLR)

バランスオーディオ 2ch 入力端子です。 背面パネルの向かって左側の端子が CH1、右側の端子が CH2 です。

[2] AUDIO IN (RCA)

アンバランスオーディオ 2ch 入力端子です。 上段の端子が CH1、下段の端子が CH2 です。

[3] AUDIO OUT (XLR)

バランスオーディオ 2ch 出力端子です。 背面パネルの向かって左側の端子が CH1、右側の端子が CH2 です。

[4] AUDIO OUT (RCA)

アンバランスオーディオ 2ch 出力端子です。 上段の端子が CH1、下段の端子が CH2 です。

3 インストール/アンインストール

EDIUS をインストールする

Windows Vista へのインストールと Windows XP へのインストールの場合を併 記しています。

- ご注意
 ボードを装着した後に PC を起動すると、〈新しいハードウェアの検出〉(Windows XP の場合は、〈新しいハードウェアの検出ウィ ザード〉)が起動しますが、ここでは[キャンセル]を選んでく ださい。
 - インストールを始める前に、常駐ソフトウェアを含む他のすべてのアプリケーションソフトウェアを終了してください。
 - Administrator 権限(PCの管理者など)を持つアカウントでイン ストール作業を行ってください。
 - Canopus Video Out Plug-in を使用する場合は、あらかじめプラ グインを使用する製品のインストールを行っておいてください。
 - インストールされるアプリケーションは、モデルにより異なる場合があります。

1 EDIUS 5 Installation DVD を DVD ドライブにセットする

自動起動しない場合は、EDIUS 5 Installation DVD を開き、〈Setup.exe〉をダ ブルクリックしてください。

2 〈Install〉をクリックする

Windows Vista

Windows XP



〈SetupManagerForEDIUS〉ダイアログが表示されます。

POINT • PC に他の EDIUS がインストールされている場合は、画面にした がってアンインストールを行い、PC を再起動してください。

3 [次へ] をクリックする

Windows Vista

Windows XP



4 使用許諾契約に同意される場合は、[はい]をクリックする

Windows Vista

Windows XP



- POINT ・[いいえ]をクリックすると、インストールを中止します。使用
 許諾契約に同意いただけない場合は、インストールを中止し、書
 面にて当社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- **ご注意** 使用許諾契約書は、内容をスクロールさせ、必ずすべての条項を お読みください。

5 ユーザ名、会社名、シリアル番号を入力し、「次へ」をクリックする

Windows Vista

Windows XP

SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard	SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard
2-9%務督 16時後入力してください。	2~5*情報 情報を入力してください。
2ーデ名、会社名、および製品のツアル番号を入力してから、Dなへ)本物を外かしてください。	ユーザ名、会社名、および製品のツアル番号を入力してから、D欠へはなたを知ったしてください。
2-9'%(U):	2-9%3@)
会社名(C)	会社名(<u>(</u>)):
沙 71.音号(S) :	2月76番号⑤):
Instal/Shield	InstalSived
< 戻る(B) 次へ (NI)> キャンセル キャンセル	〈 戻る(母) 法へ (知)〉 キャンセル

- **POINT** ・ シリアル番号は、EDIUS 5 Installation DVD が入っている袋に貼 付されている、6 桁-16 桁の番号を入力してください。
 - シリアル番号は再発行できませんので、紛失されないように大切 に保管してください。

別のフォルダにインストールする場合は、[参照] をクリックし、フォルダを選びます。

Windows Vista

Windows XP

SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard	SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard
インストール先の深訳	1)ストール先の選択
ファイルをインストールするフォルダを選択します。	ファイルをインストールするフェルダを選択します。
セッドップは、次のフォがに Selp,MaragenForEDUS を行ストールます。	セッドフッフは、大切フェムシに、GenandwaseurFoEDBLS をクスリートします。
このフォルダへのビストールは、DXへおちたがクロます。	このフェルジへのノウストールは、したくはキンメを知ったします。
別がフォルダへインストールする場合は、(参照3年ちたウバルズフィルクを選択していたとい。	別のフェルジへインストールする場合は、G参照3キンナをガックしてフェルクを提供してください。
インストーを先の7x857 FXProgram FilesWDanopusWEDULS 5 Mail Schied ((夏3(0)) ((夏3(0))) (大へのの)	021-1表の407 Officeran File#Caroout#EBUS 5 ●板田 InduStries <<良い(大大型)

7 インストールする項目にチェックを入れ、[次へ] をクリックする

お使いのボードによって、チェックを入れる項目が異なります。

- VELXUS 500/500LE/300 使用時............[HX-E1/E2]
- HDSTORM 使用時......[HQX-E1]
- AVC-Intra 使用時(オプション品).......[AVC-C1]

Windows Vista

Windows XP

SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard	SetupManagerForEDIUS - InstallShield Wizard
種能の薄択	物金の選択
インストールする機能を運択します。	インストールする場応を選択します。
クストールする構築を選択してびたい。クストールしない構築は、選択特徴的して代たとい。 - 〇ハベト・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・	ハンスールする線線を選択してださい。ハンスームしない線線は、選択を構成してたさい。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
心変な容量 00.86 MB(0F9(77)	2.要な容量、20185 MB(154/70)
使用でを容量 192847.85 MB(0F9(75)	使用できる容量、213807.44 MB(154/70)
Madulated	FallCine
(夏3(8) 次へ(90) キャンセル	(真な優 次へ 型か キャン55

POINT
 シリアル番号がない場合はインストールすることができませんので、
 シリアル番号は紛失されないよう、大切に保管してください。シリアル番号はいかなる場合においても再発行できません。

8 〈デスクトップにショートカットを作成する〉にチェックを入れ、[次へ]を クリックする

Windows Vista Windows XP SetupManagerForEDUS - Installshield Wizard #770-2002R #770-2002R #770-2002R VoxEnb-dgmutc(250-) #770-2002R VoxEnb-dgmutc(250-) USZ0F72525=2500E0166783

9 設定を確認し、[次へ] をクリックする

Windows Vista

Windows XP



EDIUS のインストールが開始されます。

POINT	 GPUfx トランジションをご使用になる場合は、以下の動作環境 が必要です。 Direct3D 9.0c 以降 PixelShader3.0 以上 SD 128Mbytes 以上 256Mbytes 以上を推奨 HD 256Mbytes 以上 512Mbytes 以上を推奨 	

10 [インストール] をクリックする (Windows XP の場合は、[続行] をクリッ クする)

Windows Vista

Windows XP



ここでは、VELXUS 500/500LEの画面 を例にしています。

VELXUS 300の場合、〈HX-E1〉の箇 所に〈HX-E2〉と表示されます。 HDSTORMの場合は、〈HX-E1〉の箇 所に〈HQX-E1〉と表示されます。 AVC-Intraの場合は、〈AVC-C1〉と表 示されます。

11 〈はい、今すぐコンピュータを再起動します。〉を選び、[完了] をクリックする

※ 手順 7 で HDSTORM のドライバ [HQX-E1] または AVC-Intra のドライバ [AVC-C1] をインストールした場合は、画面が異なります。PC をシャットダ ウン後、再度電源を入れてください。

Windows Vista

Windows XP



PC が再起動します。EDIUS のインストールは完了です。

POINT ・ EDIUS を使用する際は、PC の USB ポートに USB キーを装着してください。正しく認識されると、新しいハードウェアが見つかったことを表すメッセージが表示されます。

付属のアプリケーションソフトウェアをインストールする

付属アプリケーションソフトウェアは、必要に応じてインストールを行ってください。 Windows Vista へのインストールと Windows XP へのインストールの場合を併 記しています。

TitleMotion Pro のインストール

TitleMotion Pro はタイトル作成専用のアプリケーションソフトウェアで、3Dテキストやアニメーションなど、非常に幅広い表現が可能です。3つの機能が実装されており、作業の内容ごとに機能を切り替えながら、作成できます。

1 TitleMotion Pro Installation CD を CD-ROM ドライブにセットする

〈InstallShield Wizard〉ダイアログが表示されます。

2 [次へ] をクリックする

Windows Vista

Windows XP



TitleMotion Pro のインストールを開始します。

3 〈はい、今すぐコンピュータを再起動します。〉を選び、[完了] をクリックする

Windows Vista

Windows XP



PC が再起動します。TitleMotion Pro のインストールは完了です。

ご注意 • TitleMotion Pro は、ご購入いただいた製品パッケージによって は同梱されておりません。

Tools Folder の内容

Tools Folder は、以下の内容になっています。

AdobeReader	各種マニュアル PDF をご覧になるには、Adobe Reader が必要です。お使いの PC に Adobe Reader がインストールされていない場合は、exe ファイルを 実行して Adobe Reader をインストールできます。
AVCHD converter	AVCHD ファイル (m2ts など) を Canopus HQ Codec の AVI ファイルに変換するソフトウェアです。〈setup. exe〉をダブルクリックし、画面に従ってインストー ルしてください。インストール方法と操作について詳 しくは、フォルダ内のマニュアル PDF を参照してく ださい。
DVCapture	IEEE1394 (OHCI) ポートに接続した最大2台のカメ ラと、VELXUS シリーズに接続したカメラとで、計 3 台からの同時キャプチャが可能な DV キャプチャ ツールです。DV のタイムコードの切れ目を検出し、 自動的にファイルを分割する機能も搭載しています。 〈CDVCap.exe〉をダブルクリックし、画面にしたがっ てインストールしてください。
EdiusLM	ライセンス移動を行うツールです。 ライセンス移動▶ P45
Keyboard Shortcut	 デフォルトショートカットキーファイル、「Avid shortcut for EDIUS.dat」、「EDIUS Pro3 shortcut.dat」、「FinalCutPro shortcut for EDIUS.dat」、「FinalCutPro shortcut for EDIUS (104 Keys - English) .dat」が収録されています。ファイルの読み込み方はリファレンスマニュアルを参照してください。
VideoOut Plug-ins	Canopus VideoOut Plug-ins が収録されています。 「NewTek LightWave 3D」、「Autodesk Maya」、 「Autodesk 3ds Max」、「Autodesk Combustion」、 「TVPaint Mirage」、「Adobe Photoshop」、「Adobe After Effects」対応のプラグインソフトウェアです。 各アプリケーションで表示している映像または画像を、 対応製品のビデオ出力からテレビモニタに出力します。 インストール方法や操作手順については、EDIUS 5 Installation DVDの〈Manual〉→〈JPN〉フォルダを 参照してください。

HQX-E1 Monitor

HQX-E1 Monitor は、当社製品 HQX-E1 とデバイスを HDMI ケーブルで接続し てキャプチャする場合に、取り込まれる映像の解像度や音声のチャンネル数、モ ニタ機器の映像表示能力や受信可能なオーディオチャンネル数などを事前に確認 するためのソフトウェアです。HQX-E1 ドライバをインストールすると、自動的 にインストールされます。

詳細については、リファレンスマニュアルを参照ください。

DV Capture のインストール

Windows Vista へのインストールと Windows XP へのインストールの場合を併 記しています。

EDIUS 5 Installation DVD を DVD-ROM ドライブにセットする

2 〈Tools〉→〈DVCapture〉フォルダを開き、〈CDVCap.exe〉をダブルクリッ クする

〈InstallShield Wizard〉ダイアログが表示されます。

3 [次へ] をクリックする

Windows Vista

Windows XP



4 使用許諾契約に同意される場合は、〈使用許諾契約の全条項に同意します〉 を選び、[次へ]をクリックする

Windows Vista

Windows XP

DVCapture - InstallShield Wizard	DVCapture - InstallShield Wizard
使用許諾契約 次の製品使用計語契約で主要深入お読みください。	使用許諾契約 次の親島使用時若契約約主意深(お読みください。
ンワイク工作時時は数48歳 このになまました。このでは、このでは、「お牛肉」となった。 またして、「お牛肉」となった。このでは、「お牛肉」となった。 ないたまました。このではなった。こので、「お牛肉」となった。 ないたます。このでは、「お牛肉」というないで、「お牛肉」となった。こので、 ないたます。 このでは、「お牛肉」というないで、 ないたます。 このでは、「お牛肉」というないで、 ないたます。 このでは、 ないたまず、 このでは、 このでは、 ないたまず、 このでは、 このでは、 ないたまず、 このでは、 ないたまず、 このでは、 ないたまず、 このでは、 このでは、 ないたまず、 このでは、 ないたまず、 このでは、 このでする、 このでするでする、 このでするでするでするでするです。 このでするでするでするでするでするです。 このでするでするです。 このでするです。 このでするでするです。 このでするです。 このでするでするです。 このでするです。 このです。 このでするでするです。 このでするです。 このでするでするです。 このでするです。 このでするでするです。 このでするです。 このでするでするでするでするです。 このでするです。 このでするでするです。 このでするです。 このでするでするです。 このです このでするです。 このです このです このでするです このです。 このでです このです こので	シワドなアリオリーション・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シー
使用計構現的の含象項に同意します(A) 任印刷(P) 使用計構現的の象項に同意しません(D) InstalShield	
< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル	(第3個) 次へ 個) キャンセル

ご注意 • 使用許諾契約書は、内容をスクロールさせ、必ずすべての条項を お読みください。

5 ユーザ名、会社名を入力し、[次へ]をクリックする

Windows Vista

Windows XP

DVCapture - InstallShield Wizard	DVCapture - InstallShield Wizard
ユーザ情報 情報を入力してください。	2-9%結婚 協報を入力して代知い。
2ーデ名、および会社名を入力してください。	ユーザ名、および会社名を入力してください。
2-#'8(U):	2-ザ名(1)
User	User
金社名(C)	会社名(2)
User	User
(夏38) 次へ(約) 위산26	anathai (हु३@ (४०.५७) 4+२८८

6 DV Capture をインストールするフォルダを指定し、[次へ]をクリックする

別のフォルダにインストールする場合は、[変更]をクリックし、フォルダを選びます。

Windows Vista

Windows XP

DVCapture - InstallShield Wizard	•••	DVCapture - InstallShield Wizard	X
インストール先の選択 ファイルをインストールするフォルタを選択してください。	124	インストール先の選択 ファイルをインストールするフォルグを選択してください。	
DVCapture 0/C21-4/8: F#hogram File/Worropu/HDVCapture	変更(c)。	DVGptre 0/21-1/26 Officeran Files/Caropart/DVGeptre	TT().
InstalShield ((N)> +#/tb/	inital5hidd (夏3個) 法不负))) 4+)/t/

7 [インストール] をクリックする

Windows Vista





8 [完了] をクリックする

Windows Vista

Windows XP



インストール後の確認

リソースの確認(Windows Vistaの場合)

ドライバ、アプリケーションソフトのインストールを完了し、再起動後にドライ バが正常にインストールされたかを確認してください。

※ ここでは VELXUS 500/500LE での確認方法を例に説明しています。

【 〈スタート〉メニューをクリックし、〈コントロールパネル〉→〈システムと メンテナンス〉をクリックする

または〈スタート〉メニューの〈コンピュータ〉を右クリックし、〈プロパティ〉 をクリックします。

2 〈デバイス マネージャ〉をクリックする

3 〈サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ〉をダブルクリックする

🚔 デバイス マネージャ		
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
(+ +) [2] [2] [2] [2] [3] [4]		
 ● ▲ Y2-YIT-WIN ● ▲ 1394/Cホストコントローラ ● Δ VO/CD-ROM ドライブ ● G DE ATA/ATAPL コントローラ ● G DE ATA/ATAPL コントローラ ● G キーボード 		
 ● 書 コンピュータ ● 4 りウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラ ● HX-E1	- VELXUS 300 7014 [HX-E2], H	
Ling SoundMAX Integrated Digital Audio Net 327A First 7 Super State 7		
 ● 2 フロッピー・ドライブ コントローラ ◆ P ボート・CON & LETD) ◆ 図 マンスをの認知のポインゲイング デバイス ◆ 数 モニク ◆ 数 モニク ● ☆ 3 ニコパー ガル シリプル・バス コントローラ ● ☆ 2 医酸ポコントローラ 		

4 デバイス名を確認する

- VELXUS 500/500LE 使用時......[HX-E1]
- HDSTORM 使用時......[HQX-E1]
- AVC-Intra 使用時.......[AVC-C1]

デバイス名の頭に「!」や「×」のマークが表示されている場合、ドライバが正常にインストールされていません。

再インストール、リソース競合の確認やボード差込位置の変更などをお試しくだ さい。

5 [デバイス マネージャ]を閉じる

メインボード(NHX-E1/E2、HQX-E1、SHX-E1)のドライバの確認は以上です。

エクスパンションボードのドライバを確認する

VELXUS 500/500LE/300 をお使いの場合、次の手順でエクスパンションボード のドライブが正常にインストールされたかを確認します。

EDIUS、または ADVC Mode Controller を一度起動し、終了する

- **POINT** EDIUS の起動については、「EDIUS リファレンスマニュアル」 の「EDIUS の起動」を参照してください。
 - ADVC Mode Controllerの起動については、「EDIUS リファレン スマニュアル」を参照してください。

2 [デバイス マネージャ]を開く

リソースの確認(Windows Vista の場合) ▶ P36

3 次の項目をダブルクリックし、ドライバがインストールされていることを確認する

•項目-[1394 バスホストコントローラ]

ドライバー [NEC OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller]

4 [デバイス マネージャ]を閉じる

リソースが競合している場合

お使いの製品と他のデバイス類のリソースが競合もしくは共有している場合、正 常動作しないことがあります。以下の方法をお試しください。

- ※ 割り込みを共有する他の機器を取り外すか、他の機器の IRQ の変更を行って ください。
- ※ PC 本体(マザーボード)の BIOS でリソースの設定を変更してください。 BIOS の設定方法は各メーカーによって異なりますので、PC 本体、マザーボー ドなどに付属の取扱説明書をご参照ください。
- FOINT
 IRQの設定方法はPC、マザーボードなど各メーカーにより異な ります。BIOS で PCI Express や PCI スロットごとに任意の IRQ を割り当てるタイプや、特定の IRQ をあらかじめ予約するタイ プなどがあります。

リソースの確認 (Windows XP の場合)

ドライバ、アプリケーションソフトのインストールを完了し、再起動後にドライ バが正常にインストールされたかを確認してください。

※ ここでは VELXUS 500/500LE での確認方法を例に説明しています。

1 〈スタート〉メニューをクリックし、〈コントロールパネル〉→〈パフォーマンスとメンテナンス〉→〈コンピュータの基本的な情報を表示する〉をクリックする

または〈スタート〉 メニューの〈マイコンピュータ〉 を右クリックし、〈プロパティ〉 をクリックします。

2 〈ハードウェア〉タブをクリックし、[デバイス マネージャ] をクリックする

୬ステムのプロパティ 🛛 💽 🗙
全般 コンピュータ名 ハードウェア 詳細設定 システムの復元 自動更新 リモート
デバイスマネージャ デバイスマネージルは、コンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイスマネージルを使って、各デバイスのプ ロバケィを表更できます。
デバイスマネージャ(10)
ドライバ ドライバの事名を使うと、インストールされているドライバの Windows との互 換性を確認できます。ドライバ(取得のた)的に Windows Update へ接続する 方法を Windows Update を使って設定できます。
ドライバの署名(S) Windows Update(W)
ハードウェア ブロファイル ハードウェア ブロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。
/\-ドウェアプロファイル(E)
OK キャンセル 適用(点)

3 〈サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ〉をダブルクリックする



4 デバイス名を確認する

- VELXUS 500/500LE 使用時......[HX-E1]
- VELXUS 300 使用時.......[HX-E2]
- HDSTORM 使用時.......[HQX-E1]
- AVC-Intra 使用時......[AVC-C1]

デバイス名の頭に「!」や「×」のマークが表示されている場合、ドライバが正常にインストールされていません。

再インストール、リソース競合の確認やボード差込位置の変更などをお試しくだ さい。

5 [デバイスマネージャ]を閉じる

メインボード(NHX-E1/E2、HQX-E1、SHX-E1)のドライバの確認は以上です。

エクスパンションボードのドライバを確認する

VELXUS 500/500LE/300 をお使いの場合、次の手順でエクスパンションボード のドライバが正常にインストールされたかを確認します。

1 EDIUS、または ADVC Mode Controller を一度起動し、終了する

POINT • EDIUS の起動については、「EDIUS リファレンスマニュアル」 の「EDIUS の起動」を参照してください。

 ADVC Mode Controllerの起動については、「EDIUS リファレン スマニュアル」を参照してください。

2 [デバイス マネージャ]を開く

リソースの確認(Windows XP の場合) ▶ P38

3 次の項目をダブルクリックし、ドライバがインストールされていることを確認する

項目-[1394 バスホストコントローラ]

ドライバー [NEC OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller]

•項目- [ネットワーク アダプタ]

ドライバー [1394 ネット アダプタ]

※ [1394 ネット アダプタ #2] の "#2" は、何度かボードの抜き差しを行った場合 などに表示される場合があります。表示内容はご使用の環境により異なります。

4 [デバイスマネージャ]を閉じる

リソースが競合している場合

お使いの製品と他のデバイス類のリソースが競合もしくは共有している場合、正 常動作しないことがあります。以下の方法をお試しください。

- ※割り込みを共有する他の機器を取り外すか、他の機器の IRQ の変更を行って ください。
- ※ PC 本体(マザーボード)の BIOS でリソースの設定を変更してください。 BIOS の設定方法は各メーカーによって異なりますので、PC 本体、マザーボー ドなどに付属の取扱説明書をご参照ください。
- **POINT** IRQ の設定方法は PC、マザーボードなど各メーカーにより異な ります。BIOS で PCI Express や PCI スロットごとに任意の IRQ を割り当てるタイプや、特定の IRQ をあらかじめ予約するタイ プなどがあります。

アンインストールする

Windows Vista からアンインストール

- **ご注意** ・ アンインストールを始める前に、常駐ソフトウェアを含む他のす べてのアプリケーションソフトウェアを終了してください。
 - Administrator 権限(PCの管理者など)を持つアカウントでアン インストール作業を行ってください。
- 【 〈スタート〉メニューをクリックし、〈コントロールパネル〉をクリックする
- 2 〈プログラムのアンインストール〉をダブルクリックする
- 3 〈EDIUS 5 (SetupManager)〉を選び、[アンインストール] をクリック する



4 アンインストールを許可する場合は、[続行] をクリックする



5 アンインストールする項目にチェックを入れ、[次へ] をクリックする

アンインストールを開始します。

6 [完了] をクリックする

PC が再起動します。アンインストールは完了です。

その他の方法

 〈スタート〉メニューをクリックし、〈すべてのプログラム〉をクリックします。 〈Canopus〉フォルダをクリックして開き、〈EDIUS 5〉フォルダ内の〈Uninstall〉 をクリックします。以降の操作は手順4~6と同じです。

Windows XP からアンインストール

- **ご注意** ・ アンインストールを始める前に、常駐ソフトウェアを含む他のす べてのアプリケーションソフトウェアを終了してください。
 - Administrator 権限(PCの管理者など)を持つアカウントでアン インストール作業を行ってください。
- 【 〈スタート〉メニューをクリックし、〈コントロールパネル〉をクリックする
- 2 〈プログラムの追加と削除〉をダブルクリックする
- 3 〈EDIUS 5 (SetupManager)〉を選び、[削除] をクリックする
- 4 アンインストールする項目にチェックを入れ、[次へ]をクリックする



アンインストールを開始します。

5 [完了] をクリックする

PC が再起動します。アンインストールは完了です。

その他の方法

 〈スタート〉メニューをクリックし、〈すべてのプログラム〉→〈Canopus〉→ 〈EDIUS 5〉→〈Uninstall〉をクリックします。アンインストールする項目に チェックを入れ、[次へ]をクリックします。

4. ユーザー登録

ユーザー登録を行う

ユーザーサポートをお受けいただくために、ユーザー登録を必ず行ってください。 ご登録されていない場合は、ユーザーサポートをお受けいただけません。 ユーザー登録は、ユーザー登録カードにご記入のうえご返送いただくか、もし くは、Web上での登録により行うことができます。ユーザー登録については、 http://www.canopus.co.jp/tech/regist.htm を参照してください。

- **POINT** ・ EDIUS をご使用いただくには、同梱の USB キーを PC の USB ポートに接続する必要があります。
- ご注意 ・ ユーザー登録されていない場合は、インストール時にシリアル番号がわからない場合などでお問い合わせいただきましても、お答えできかねます。必ずユーザー登録を行ってください。また、シリアル番号がない場合はインストールすることができませんので、シリアル番号は大切に保管してください。シリアル番号はいかなる場合においても再発行できません。

1 EDIUS を起動する

EDIUSの起動、プロジェクトの新規作成について詳しくは、リファレンスマニュ アルを参照してください。

2 メニューバーの〈ヘルプ〉をクリックし、〈ユーザ登録〉をクリックする



Web ブラウザが起動し、ユーザー登録ページが表示されます。画面にしたがってユーザー登録を行ってください。



個人情報の取扱いについて▶ P5

5 ライセンス移動

ライセンスを移動する

USB ポートの少ないノートパソコンで使用される場合や、USB キーを持ち歩き たくない場合に便利です。下記の「ご注意」の項目を必ずご確認のうえ、ライセ ンス移動を行ってください。

ここでは、Windows Vistaを例に説明していますが、Windows XPの場合も操作方法は同じです。

- **ご注意** ライセンス移動ツールを使用するには、あらかじめ EDIUS がイ ンストールされている環境で実行する必要があります。
 - ライセンス移動ツールを終了するときは、必ずライセンスの移動 を完了してから行ってください。完了前に終了すると、ライセン スが失われます。
 - USB キーを紛失されますと、いかなる場合(ライセンス情報が PC にある場合など)においても、USB キーの再発行はできませんので厳重に管理してください。
 - ライセンスは、PC ⇔ USB キー間、USB キー⇔ USB キー間での み移動が可能です。PC ⇔ PC 間の移動はできません。
 - 同一製品のライセンスを複数お持ちの場合、そのライセンスを1
 つの USB キーへ集約することはできません。
 - PC ヘライセンスを移動させた場合、ハードディスクの故障や何らかの理由でシステムが故障すると、ライセンスが消失され、復旧できない危険性があります。特別な理由がない場合は、PC へのライセンス移動はお勧めしません。
 - PC ヘライセンスを移動させた場合、ハードウェアの構成を変更 すると(CPU・メモリ・マザーボード・HDD・NICなど)、PC に登録したライセンスデータが無効になる可能性があります。

ライセンス移動ツールの起動

- PC の USB ポートに USB キーを装着する
- 2 EDIUS 5 Installation DVD を DVD ドライブにセットし、〈Tools Folder〉 をクリックする

3 〈EdiusLM〉フォルダ内の〈EdiusLM.exe〉をダブルクリックする

〈EDIUSLM〉ダイアログが表示されます。

EDIUSLM - version 1.4.0.6	e E
USB AVC Intra Canopus Cadec Option EDIUS GKF Support EDIUS KK2 Support EDIUS K2 Support EDIUS ST Support EDIUS VMF Support EDIUS VMF Support EDIUS VWF Support EDIUS VWS Support	
	Refresh Close

USB キーと PC のローカルディスク間の移動

【 〈EDIUSLM〉ダイアログで〈USB to PC〉タブをクリックする

USB	PC	
AVC Intra Canopus Codec Option EDIUS 5KF Support EDIUS 5KF Support EDIUS 42 Support EDIUS 42 Support EDIUS Variam Support EDIUS Variam Support EDIUS VMF Support EDIUS VMF Support		

2 移動させたいライセンスを選び、[->] をクリックする

PC から USB キーへ移動する場合は、[<-] をクリックしてください。

3 移動が終わったら [Close] をクリックする

┃ 〈EDIUSLM〉ダイアログで〈USB to USB〉タブをクリックする

USB	移動候補
AVC htra Canopus Code Option EDIUS 55 EDIUS 6X Support EDIUS 6X Support EDIUS 25 Support EDIUS 25T Support EDIUS 25T Support EDIUS VIN Support EDIUS VIN Support EDIUS VIN Support	~

2 ライセンスを選び、[->]をクリックして移動候補に移動する

3 移動させる USB キーに差し替え、[Refresh] をクリックする

- **ご注意** 移動先の USB キーを装着するときは、移動元の USB キーを取り 外してから行ってください。
 - USB キーの差し替えを行った場合は、必ず [Refresh] をクリックして、リストの更新を行ってください。
- 4 ライセンスを選び、【(-] をクリックして USB に移動する
- 5 移動が終わったら [Close] をクリックする
- ご注意

 ライセンスの移動中にUSBキーの抜き差しは行わないでください。
 ライセンスの移動はUSBキーを1つずつ差し替えながら作業を 行ってください。

6 ハードウェア仕様

VELXUS 500 メインボード (SHX-E1)

PCI 規格	PCI Spec. Revision 2.1 HD/SD 編集時(64bit/66MHz) SD 編集のみ(32bit/33MHz 対応)		
デジタル ビデオ	DV 端子(DV4pin × 1) ※ HDV の入出力にはエクスパンションボード、または OHCI ボードが必要です。		
アナログ ビデオ	 入力 *1 コンポジット端子 (BNC) × 1 S 端子 (ミニ DIN4 ピン) × 1 コンポーネント端子 (BNC) × 3 		
	出力 *1 コンポジット端子 (BNC) × 1 S 端子(ミニ DIN4 ピン)× 1 コンポーネント端子 (BNC) × 3		
アナログ	 入力 アンバランスオーディオ (RCA ピン) × 2 *1 バランスオーディオ (XLR) × 2 		
オーディオ	出力 アンバランスオーディオ (RCA ピン) × 2 *1 バランスオーディオ (XLR) × 2		
リファレ ンス入力 *1	$BNC \times 1$		
REMOTE *1	RS422 (D-Sub9) × 1		
サイズ	212 mm (幅 107mm)		
最大消費 電流	32bit PCI(SD 編集時)+5V:2.2A、+12V:440mA、-12V:160mA 64bit PCI(HD 編集時)+5V:2.4A、+12V:440mA、-12V:160mA		
質量	約 250 g		

*1 メインボードコネクタ (D-Sub62 × 1) から専用マルチ I/O ケーブルで接続

VELXUS 500LE メインボード (NHX-E1)

PCI 規格	PCI Spec. Revision 2.1 HD/SD 編集時(64bit/66MHz) SD 編集のみ(32bit/33MHz 対応)		
デジタル ビデオ	DV 端子 (DV4pin × 1) ※ HDV の入出力にはエクスパンションボード、または OHCI ボードが必要です。		
アナログ	 入力 S端子(ミニ DIN7 ピン)×1 ※Sビデオケーブルを直接接続可能です。 ※ピンジャック(コンポジット)端子はアナログビデ オ端子変換ケーブルを使用して接続します。 		
ビデオ	 出力 S 端子(ミニ DIN7 ピン)×1 ※ S ビデオケーブルを直接接続可能です。 ※ ピンジャック(コンポジット)端子はアナログビデ オ端子変換ケーブルを使用して接続します。 		
アナログ	ステレオミニジャック×1 入力 ※ ピンジャック端子はオーディオ変換ケーブルを使用 して接続します。		
オーディオ	ステレオミニジャック×1 出力 ※ ピンジャック端子はオーディオ変換ケーブルを使用 して接続します。		
サイズ	212 mm (幅 107mm)		
最大消費 電流	32bit PCI(SD 編集時)+5V:2.2A、+12V:440mA、-12V:160mA 64bit PCI(HD 編集時)+5V:2.4A、+12V:440mA、-12V:160mA		
質量	約 250 g		

VELXUS 300 メインボード (NHX-E2)

PCI Express 規格	PCI Express x1 (PCI Express Spec. Revision 1.0a)		
デジタル ビデオ	DV 端子 (DV4pin × 1) ※ HDV の入出力にはエクスパンションボード、または OHCI ボードが必要です。		
アナログ	 入力 S端子(ミニ DIN7 ピン)×1 ※Sビデオケーブルを直接接続可能です。 ※ピンジャック(コンポジット)端子はアナログビデ オ端子変換ケーブルを使用して接続します。 		
ビデオ	出力 S 端子(ミニ DIN7 ピン)×1 ※ S ビデオケーブルを直接接続可能です。 ※ ピンジャック(コンポジット)端子はアナログビデ オ端子変換ケーブルを使用して接続します。		
アナログ	ステレオミニジャック×1 入力 ※ ピンジャック端子はオーディオ変換ケーブルを使用 して接続します。		
オーディオ	ステレオミニジャック×1 出力 ※ ピンジャック端子はオーディオ変換ケーブルを使用 して接続します。		
サイズ	212 mm (幅 111mm)		
最大消費 電流	+12V : 2.3A、+3.3V : 1.3A		
質量	約 240 g		

HDSTORM メインボード (HQX-E1)

※ 製品パッケージによっては標準装備となります。

PCI Express 規格	PCI Express x 1 (PCI Express Spec. Revision 1.1)		
ビデオ	入力	HDMI 端子×1	
	出力	HDMI 端子×1	
オーディオ	入力	HDMI (LPCM 8ch)	
	出力	HDMI (LPCM 8ch)	
		ステレオミニジャック×1	
最大消費 電流	+12V : 250mA, +3.3V : 3A		
動作温度	$0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$		
動作湿度	40~80% (結露のないこと)		

エクスパンションボード (HX-HD1)

* VELXUS 500/500LE/300 のみ

PCI 規格	PCI Spec. Revision 2.1 (32bit/33MHz 対応)		
アナログ ビデオ	出力	HD/SD コンポーネント (BNC × 3)	
アナログ オーディオ	出力	アンバランスオーディオ 2ch (ピンジャック×2) ※ メインボードのオーディオ出力を同時使用が可能。	
サイズ	120 mm (幅 93 mm)		
最大消費 電流	+5V:200mA, +12V:100mA, -12V:100mA		
質量	約 110 g		

アンバランス入出力

※ VELXUS 500 のみ

出力ヘッドルーム [dB]	出力レベル [dBu]	アンバランス出力レベル [Vrms]
	20	2.0
+4	18	1.6
	16	1.26
	20	1.26
0	18	1.0
	16	0.8

※ アンバランス入力選択時、アンバランス入力レベルは 2.0 [Vrms] 固定です。

※ アンバランス出力レベルは、バランスオーディオの出力ヘッドルーム、出力 レベル設定により変動します。

VELXUS Bay (NHX-B10) (オプション)

* VELXUS 500LE/300 のみ

デジタル ビデオ	DV 端子(DV4pin)×1		
アナログ ビデオ	入力	ピンジャック×1 S 端子×1	
	出力	ピンジャック×1 S 端子×1	
アナログ オーディオ	入力	ピンジャック×2 (ステレオ1系統)	
	出力	ピンジャック×2 (ステレオ1系統)	

HDSTORM BAY (HQX-B10) (オプション)

デジタル	入力	HDMI 端子×1		
ビデオ	出力	HDMI 端子×1		
デジタル	入力	HDMI (LPCM 8ch)		
オーディオ	出力	HDMI (LPCM 8ch)		
アナログ ビデオ	入力	コンポーネント×1 ※ コンポジットビデオケーブルを直接接続可能です。 ※S端子は、アナログビデオ端子変換ケーブルを使用し て接続します。		
	出力	コンポーネント×1 ※ コンポジットビデオケーブルを直接接続可能です。 ※ S 端子は、アナログビデオ端子変換ケーブルを使用し て接続します。		
アナログ オーディオ	入力	RCA ピンジャック×2 (ステレオ 1 系統)		
	出力	RCA ピンジャック×2 (ステレオ 1 系統)		
電源	DC 5V (PC 内部から 4pin 電力端子に供給) DC 12V			
最大消費 電流	+12V : 370mA, +5V : 1.1A			
サイズ	143mm (W) × 165mm (D) × 42mm (H)			

VELXUS 500 ブレイクアウトボックス (オプション)

※ VELXUS 500 のみ

デジタル	前面	IEEE1394 4 ピン× 1 *
(HDV/DV)	背面	IEEE1394 4 ピン× 1 *
アナログ ビデオ	入力	コンポジット (BNC × 1) S-Video (ミニ DIN4 ピン× 1) コンポーネント (BNC × 3)
	出力	コンポジット (BNC × 1) S-Video (ミニ DIN4 ピン× 1) コンポーネント (BNC × 3)
アナログ オーディオ	入力	アンバランスオーディオ 2ch (RCA ピン× 2) バランスオーディオ 2ch (XLR × 2)
	出力	アンバランスオーディオ 2ch (RCA ピン× 2) バランスオーディオ 2ch (XLR × 2)
リファレンス入力		$BNC \times 1$
REMOTE		RS-422 (D-SUB9 ピン) × 1
本体ハードとの接続		D-SUB62 ピン(専用コネクタ) HDV/DV(IEEE1394 4 ピン) × 1
サイズ		430 (W) × 174 (D) × 44 (H)
質量		約 2.18 kg

* 排他使用。(前面 / 背面切替え)