MEDIAEDGE-STB4

設定ガイド

ご購入製品を使用される際の注意事項

ここでは、ご購入製品を使用されるときにご注意いた だきたい事柄について説明しています。ご使用方法や、 この内容について不明な点、疑問点などがございまし たら、トムソン・カノープス株式会社 カスタマーサ ポート部までお問い合わせください。

トムソン・カノープス株式会社

カスタマーサポート部 TEL.078-992-8374 (10:00~12:00、13:00~17:00) ※土、日、祝日および当社指定休日を除く FAX.078-992-2998 (24時間受付) ※回答は土、日、祝日および当社指定休日を除く翌 営業日以降

安全にお使いいただくために

絵表示について

本製品を正しくお使いいただくために次のような表示 をしています。

内容をよく理解してから本文をよくお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負うおそれのあ る内容を示しています。



取り扱いを誤ると、けがや周囲の物品を損傷するおそ れのある内容を示しています。

!♪ は注意を促す事項を示しています。

)はしてはいけない行為を示しています。



はしなければならない行為を示しています。

ご注意

- (1)本書の一部または全部を無断で複製することを 禁止します。
- (2)本書の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3)本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのことがございましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任 を負いかねますので、ご了承ください。
- (5)ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6) 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュア ル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関 して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイ ル、ディスアッセンブリを禁じます。
- (7) MEDIAEDGEはトムソン・カノープス株式会社の登録 商標です。
- (8) HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing,LLC の商標または登録商標です。
- (9) Manufactured under license from Dolby Laboratories.
- (10) Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- (11) Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト・コー ポレーションの登録商標です。また、その他の商 品名やそれに類するものは各社の商標または登 録商標です。

____表記について

- ■本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある 場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- ■説明の便宜上、実際の製品とイラストおよび画面写 真が異なる場合があります。
- ■本書で「Webブラウザ」とは「Internet Explorer 7」 以降を意味しているものとして表記します。



■ 健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタおよびテレビ画面 に表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的に てんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があ ります。こうした経験をこれまでにされたことがない 方でも、それが起こる体質をもっていることも考えら れます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ち の方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前 に必ず医師と相談してください。

■ 著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声 をキャプチャしたデータは、動画、静止画に関わらず 個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断 では使用できません。また、個人として楽しむ目的で あっても複製が制限されている場合があります。キャ プチャしたデータのご利用に対する責任は当社では 一切負いかねますのでご注意ください。

電源コードを傷つけない 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因と なります。

コードの上に重いものをのせたり、熱器具に近 づけたりしないでください。また、コードを折 り曲げたり、加工しないでください。

ACアダプタを抜くときは、プラグ部分を持って ください。

コードが傷んだら、お買い上げの販売店もしく は、当社カスタマーサポート部まで交換をご依 頼ください。

● 付属のACアダプタ以外は使用しない 本製品付属のACアダプタ以外は使用しないで ください。火災や製品故障の原因となります。



キャビネットを開けたり改造したりすると、火 災や感電の原因となります。 内部の点検、修理はお買い上げの販売店もしく は、当社カスタマーサポート部までご依頼くだ さい。

キャビネットを開けない

● ほこりや湿気の多い場所では使用しない ショートや発熱が起こり、火災や感電の原因と なります。

● 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると、火災や感電の原因となり 壁止 ます。

万一、水や異物が入った場合は、電源コードを コンセントから抜いて、お買い上げの販売店も しくは、当社カスタマーサポート部までご連絡 ください。

● 雷が鳴り出したら使わない 本体やプラグには触れないでください。感電の 禁止 原因となります。



● ぬれた手でACアダプタを触らない ぬれた手でACアダプタを抜き差ししないでくだ 接触禁止 さい。感電の原因となります。



日光の当たる場所や熱器具のそばに置かない でください。 火災や製品の故障の原因となります。

< 煙が出る、異臭がするなどの異常状態で使用 しないでください。 火災や製品の故障の原因となります。 異常が発生したら、本体の電源を切り、電源 コードを抜いて、煙が消えたのを確認してから、 お買い上げの販売店もしくは、当社カスタマー サポート部までご連絡ください。

● 製品が破損した状態で使用しない đ,

***< 本製品を落としたり、カバーを破損した状態の まま使用しないでください。 火災や製品の故障の原因となります。 製品が破損した場合は、本体の電源を切り、電 源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ の販売店もしくは、当社カスタマーサポート部 までご連絡ください。



不安定な場所に置かない

不安定な台の上や傾いたところに置かないで ください。

> 落下するおそれがあり、けがをしたり、製品の 故障の原因となります。

€ ● お手入れの際は電源を切る

ジ*#< 接続するときやお手入れの際は、電源プラグを 抜いてください。 感電や製品の故障の原因となります。 お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶 剤を使用しないでください。

● 付属のACアダプタ 会社名: Touch Electronic Co.,Ltd. 型: SA06-24S12R-W/U

● コード類は正しく配置する
電源コードやAVケーブルは整理して配置してください。
足にひっかけると、けがや製品の故障の原因となります。



●本体を布などで覆わない
▲通しの悪い場所や布などで覆った状態で使用しないでください。
通風孔がふさがれると内部に熱がこもって、火災や製品の故障の原因となります。

● 長時間使わないときはACアダプタを外す
使用しないときは、安全のためACアダプタをコンセントから外してください。

■個人情報の取扱いについて

当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の 個人情報は下記目的以外では使用せず、②下記以外 の目的で使用する場合は事前に当該サービスにてお 知らせいたします。

当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特 段の事情が無い限りお客様の承諾無く第三者に開 示・提供することはございません。

1.ご利用の当社製品のサポートの実施

- 2.当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、 サービス向上を目的としたアンケートの実施
 - * 調査結果を当社のビジネスパートナーに参考資 料として提供することがありますが、匿名性を確 保した状態で提供いたします。

3. 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認

- 4. ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内等 の情報提供
- 5. 懸賞企画等で当選された方やお客様への賞品の発送
 - * お客様の個人情報の取扱いに関するご意見、 お問い合わせはhttp://www.thomson-canopus.jp/ info/までご連絡ください。

MEDIAEDGE-STB4 設定ガイド December 10, 2010 Copyright © 2010 Thomson Canopus Co., Ltd. All rights reserved.



1. 確認

1	はじ	どめに	8
	1-1	ご使用に当たっての留意事項	8
	1-2	パッケージ内容の確認	8
	1-3	当社ホームページについて	9
	1-4	利用許諾について	10
2	MEDI	AEDGE-STB4について	11
	2-1	概要	11
	2-2	特長	12
	2-3	ユーザーと管理者	12
	2-4	MEDIAEDGE-STB4の動作モード	13
	2-5	MEDIAEDGE-STB4の設定方法	14
3	MEDI	AEDGE-STB4の各部の名称と機能	15
	3-1	MED1AEDGE-STB4前面部	15
	3-2	MED1AEDGE-STB4背面部	16
	3-3	リモコン(オプション)	17

2. MEDIAEDGE-STB4の接続

1	MEDI	AEDGE-SVS4との接続20
	1-1	MEDIAEDGE-STB4を接続する21
	1-2	DHCPを使用する場合 23
	1-3	DHCPを使用しない場合 26
	1-4	MEDIAEDGE-STB4の動作を確認する33
2	MEDI	AEDGE-LEB4との接続35
	2-1	接続する
	2-2	MEDIAEDGE-STB4のIPv4アドレス、メニューページのURLを設定する 36
	2-3	MEDIAEDGE-STB4の動作を確認する

3. MEDIAEDGE-STB4の設定方法 1 Webブラウザによる設定..... 42 1-1 MEDIAEDGE-STB4トップページ......43 1-2 情報表示 - 状態表示...... 45 1-4 1-5 設定 - チャンネルモード..... 55 1-6 1-7 設定 - 日時設定...... 57 1-8 システム管理 - 再起動、停止......58 1-9 1-10 システム管理 - 設定初期化..... 59 システム管理 - ファームウェア更新.......60 1-11 システム管理 - 情報の取得......61 1-12 システム管理 - フォントのインストール.......62 1-13 システム管理 - ユーザー名・パスワード変更......63 1-14 ソフトウェア・ライセンス......64 1-15 2 ディップスイッチによる設定.....65 2-1 映像出力フォーマットの設定......65 2-2 アップデート方法......67 3-1

4. APPENDIX

1	制限事項	74
2	MEDIAEDGE-STB4とリモコンのID設定	75
	2-1 リモコンにIDを割り当てる	75
	2-2 MEDIAEDGE-STB4にIDを割り当てる	77
3	MEDIAEDGE-STB4ハードウェア仕様	78

MEDIAEDGE

確認



この章では、セットアップを行う前に確認して いただきたい事項や、ご注意いただきたい事項 について説明します。

- ・はじめに
- ・MEDIAEDGE-STB4について
- ・MEDIAEDGE-STB4の各部の名称と機能

1 はじめに

1-1 ご使用に当たっての留意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む間接損 害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。 製品本来の使用目的および当社が推奨する使用環境下以外での本製品の動作保証は、 一切いたしかねます。

1-2 パッケージ内容の確認

MEDIAEDGE-STB4のパッケージの中に以下の付属品が入っていることを確認してください。 製品の梱包には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたら、下記カ スタマーサポートまでご連絡ください。

トムソン・カノープス株式会社 カスタマーサポート 電話 : 078-992-5846 (※月曜~金曜 10:00~12:00/13:00~17:00 土日祝日および当社指定休日を除く)

■ MEDIAEDGE-STB4同梱物

- □ MEDIAEDGE-STB4本体
- □ ACアダプタ
- □ BNC-RCA 変換プラグ(x3)
- 🗆 マニュアル
 - ・MEDIAEDGE-STB4設定ガイド(本書)

□ お客様情報登録シート

本製品についてのアップデート情報などをお送りさせていただきますので、お客様 情報登録シートにご記入いただき、下記までFAXまたは郵便にてご返送ください。

トムソン・カノープス株式会社 FAX:078-992-7814 郵送の場合:〒651-2241 神戸市西区室谷1-2-4 システム製品登録係 ※郵送の場合、お客様情報登録シートをコピーし、ご記入の上お 送りください。

1-3 当社ホームページについて

MEDIAEDGE-STB4をはじめとする当社最新情報をホームページ(http://www.thomsoncanopus.jp)にて発信しています。当社のドライバ、ユーティリティ、製品マニュアル、FAO などを公開していますので、当社ホームページに是非アクセスいただきご活用ください。

1-4 利用許諾について

本製品は、搭載するソフトウェアの一部にGNU一般公衆利用許諾(GNU General Public License、以下「GPL」と呼ぶ)またはGNU劣等一般公衆利用許諾(GNU Lesser General Public License、以下「LGPL」と呼ぶ)に該当するフリーソフトウェアを利用しています。GPL/LGPL該当ソフトウェアのリスト、ソースコードの請求、および本件に関する質問は、トムソン・カノープス株式会社 カスタマーサポート部までFAXにてお問い合わせください。

トムソン・カノープス株式会社 カスタマーサポート部 FAX : 078-992-2998 (24時間受付 回答は土日祝日および当社指定休日を除く翌営業日以降)



MEDIAEDGE-STB4について

2-1 概要

MEDIAEDGEは、MPEG-2、またはH.264に圧縮したビデオ映像を蓄積・送出するサーバーコン ピュータと、映像を受信・再生するための端末から構成されるネットワーク型のビデオ配 信・表示システムです。MEDIAEDGE-STB4はサーバーから受信したMPEG-2のトランスポート ストリームをビデオ信号に変換し、TVモニタに映像を表示するためのセットトップボック ス端末です。



2-2 特長 ●インターネットプロトコルバージョン6 (IPv6) に対応。 ●ビデオフォーマット MPEG-2(SD/HD)、H. 264(SD/HD)に対応。 ●オーディオフォーマット MPEG-1 Laver2、Dolby Digitalに対応。 ●SMIL(Synchronized Multimedia Integration Language)を使用したレイアウト表示 機能に対応。 ※SMILを利用する場合は、当社製Display Content Managerが必要となります。 ●メニューモードとチャンネルモードを装備。 ●W3C準拠のブラウザを搭載。 ●VODメニューは入力フォームに対応し、コーザー認証やコーザー別メニューの提供が 可能。 ●Internet Explorer 7以降(以下Webブラウザと表記)を使ってMEDIAEDGE-STB4の設定 変更や遠隔操作が可能。 ●シリアルポートからのシステムの設定および復旧が可能(メンテナンスモード)。 ●ネットワーク経由によるファームウェアアップデート機能。 ●リモートシリアルポート機能。 ●DHCPによる自動設定・更新機能。 ●対応フォーマット: 1080p、1080i、720p、480pおよびNTSC/PAL ●コンポジット、コンポーネント、HDMI出力に対応。 ●FEC(Forward Error Correction)機能によりストリーミングデータのエラー訂正が 可能。

2-3 ユーザーと管理者

●ユーザー

MEDIAEDGE-STB4を操作してコンテンツを視聴する人です。

●管理者

MEDIAEDGE-STB4の動作モードや動作パラメータの設定を行う人です。

本書はMEDIAEDGE-STB4の「管理者」を対象として書かれています。

2-4 MEDIAEDGE-STB4の動作モード

■ 動作モード

①メニューモード

メニュー画面の中から見たいコンテンツを選択し再生します。メニューはWebサー バーから取得します。

コンテンツの再生が終わると、再びメニュー画面が表示されます。

②チャンネルモード

メニュー画面は表示されず、テレビのチャンネル切り替えのようにリモコンの数 字ボタンでコンテンツを選択します。チャンネル番号は1~99までです。コンテン ツ(チャンネル)が何も選ばれていない時や、選んだコンテンツの再生終了後は 「デフォルトコンテンツ」と呼ばれる映像が自動的に再生されます。チャンネルモー ドでは、チャンネル番号とコンテンツ(RTSP URL)との対応付けをあらかじめ決め ておく必要があります。

- ※1 動作モードはあらかじめ管理者が設定しておきます。ユーザーが動作中に切り替えることは できません。
- ※2 工場出荷時はメニューモードに設定されています。

■ メンテナンスモード

リセットスイッチを数秒間押し続けることで、メンテナンスモードで起動します。本モードでは画面に何も表示されません。シリアルケーブルで接続したコンピュータ上のターミナルソフトウェアを使って操作します。シリアルポートよりファームウェアの更新やその他の 操作が可能です。

2-5 MEDIAEDGE-STB4の設定方法

MEDIAEDGE-STB4の設定は以下の方法で行います。

Webブラウザによる個別設定

Webブラウザを使って設定対象のMEDIAEDGE-STB4にアクセスして設定ページを開き、 設定を行います。1台1台異なる設定が可能です。また工場出荷時の状態に戻したり、 MEDIAEDGE-STB4を再起動したり、ファームウェアのアップデートも可能です。 ※MEDIAEDGE-STB4のWebブラウザによる設定は「Internet Explorer 7」以降にのみ対応しています。

DHCPによる自動設定

MEDIAEDGE-SVS4付属の「ベンダ固有情報設定ツール」を使用することでDHCPによる 自動設定やファームウェアの自動更新を行えます。

MEDIAEDGE-STB4の各部の名称と機能

3-1 MEDIAEDGE-STB4前面部



①POWERランプ

MEDIAEDCE-STB4操作時に点灯します(下記参照)。

- 消灯 : 電源が入っていません。
- 橙色点灯 : スタンバイ。
- 橙色点滅 : Wake On LANスタンバイ。
- 緑色点灯 : 動作中。
- 緑色点滅 : 起動中/終了中。

②LINKランプ

ネットワーク(HUB等)と接続しているときに点灯します。

③TXランプ

ネットワークヘデータを送信しているときに点灯します。

④RXランプ

ネットワークからデータを受信しているときに点灯します。

⑤COMランプ

COMポートを使用してデータの送受信が行われているときに点灯します。

⑥KEYランプ

赤外線リモコンまたはREMOTE端子からキー信号を受信した時に点灯します。 ⑦赤外線受光部

リモコンの赤外線受光部が内蔵されています。

3-2 MEDIAEDGE-STB4背面部



1HDMI

HDMI端子(タイプA 19ピン)です。

2 AUDIO OUT-LEFT

オーディオ出力端子(左側)です。

3 AUDIO OUT-RIGHT

オーディオ出力端子(右側)です。

4S/PDIF

同軸デジタル音声出力端子です。

SVIDEO OUT

コンポジットビデオ信号出力端子です。

6COMPONENT VIDEO OUT

コンポーネントビデオ(Y/Pb/Pr)出力端子です。

7LAN

Ethernetケーブルを接続する端子です。

®REMOTE

有線リモートコントロール用端子です。

⑨ディップスイッチ

WOL(Wake On LAN)を有効にする場合、もしくは映像出力フォーマットを変更する場合 に使用します(第3章参照)。

10COM

RS-232C(パススルー用)端子です。

(1)RESET

緊急時のリセットに使用します。通常は使用しないでください。

12電源端子

付属のACアダプタを接続します。付属のACアダプタ以外は絶対に使用しないでください。

3-3 リモコン (オプション)



①POWERボタン

起動/終了します。

②MENUボタン

メニューモードで動作中は、メインメニュー画面を表 示します。

チャンネルモードで動作中は、デフォルトコンテンツを 表示します。

③数字ボタン

コンテンツ呼び出しや数字入力に使用します。

④ナビゲーションボタン

コンテンツ再生やメニューの選択に使用します。

⑤ファンクションボタン

システム情報を表示します。 (△) ボタン以外は使用しません。

⑥リピートボタン

リピートのON/OFFに使用します。

⑦プレイモードボタン

使用しません。

⑧ディスプレイボタン

再生中のプレイインフォの表示/非表示の切り替えに 使用します。

⑨ボリュームボタン

音量の調節に使用します。

□注意!

リモコンで操作できる機能は、管理者の設定により異なります。

I MEDIAEDGE

MEDIAEDGE

MEDIAEDGE-STB4の接続



この章では、MEDIAEDGE-STB4をストリームサー バー(MEDIAEDGE-SVS4をインストールしたサー バーコンピュータ、あるいはMEDIAEDGE-LEB4)と 接続し、コンテンツ再生を行う手順について説 明します。

- ・MEDIAEDGE-SVS4との接続
- ・MEDIAEDGE-LEB4との接続

MEDIAEDGE-SVS4との接続

ここでは以下の設定で構築されたMEDIAEDGEサーバーとの組み合わせでの使用例を説明 しています。

●MEDIAEDGEサーバーの機能

サーバーコンソール用Webサーバー	(Windows	標準	11S)
クライアントコンテンツ用Webサーバー	(Windows	標準	IIS)
DNSサーバー	(Windows	標準)	
DHCPサーバー	(Windows	標準)	

●MEDIAEDGEサーバーのネットワーク設定

IPアドレス	192.168.0.2
コンピュータ名	MEDIAEDGE-SVR
ホスト名	MEDIAEDGE-SVR
ドメイン名	localdomain
DNSアドレス	192.168.0.2
DHCPスコープ	192.168.0.16~192.168.0.250/255.255.255.0
※MEDIAEDGEを専用のネッ	トワークで使用する場合には、これらの設定のまま利用することができま
す。また、必要に応じて	変更することもできます。この場合、システムをインテグレートする業者も
しくはネットワーク管理	者にご相談ください。

1-1 MEDIAEDGE-STB4を接続する

以下の図を例に、MEDIAEDGE-STB4をサーバーコンピュータに接続してください。その際、以下の点にご注意ください。



●Ethernet関連の接続を確認する

サーバーコンピュータ、スイッチングハブあよびMEDIAEDGE-STB4が接続されていることを確認します。Ethernetケーブルが該当する接続端子に確実に接続されているか確認してください。

●TVモニタとの接続を確認する

MEDIAEDGE-STB4とTVモニタガ接続されていることを確認します。MEDIAEDGE-STB4の HDMI、もしくはVIDEO OUTおよびAUDIO OUTが入力機器側の該当する端子へ接続され ているか確認してください。

また工場出荷時、ビデオ出力モードはHDMI出力端子から1080i(59.94Hz)信号を出力 する設定になっています。p.63「映像出力フォーマットの設定」を参照して、使用す るモニタ表示に適合した信号設定を行ってください。

●MEDIAEDGE-STB4のACアダプタの接続を確認する

MEDIAEDGE-STB4付属のACアダプタのプラグが本体側面の電源端子に奥までしっかり 差し込まれていることを確認してください。

●ストリームサーバーの起動を確認する

サーバーコンピュータの[スタート]メニューから[すべてのプログラム]→ [MEDIAEDGE] → [MEDIAEDGE-SVS4] →[サーバー設定ツール]と進んで、『サーバー設定ツール』を起動 します。[サービス制御]タブで「サービスの状態」の表示が「開始」となっていること を確認してください。

●リモコンに電池を装着する

リモコンに単4乾電池(2本)を装着してください。

1-2 DHCPを使用する場合

MEDIAEDGE-STB4は工場出荷時にはDHCPを使用する状態に設定されています。本章冒頭のMEDIAEDGEサーバーのネットワーク接続例の場合、MEDIAEDGE-STB4の電源投入後しばらくすると以下のメニュー画面がTVモニタに表示されます。



正しくメニュー画面が表示されない場合は以下の手順にしたがって設定を行ってください。

- 1. MEDIAEDGE-STB4前面部のLINKランプが点灯していることを確認してください。消 灯している場合はスイッチングハブの電源やEthernetケーブルの接続を確認して ください。
- 2. DHCPサーバーの動作状態・設定を確認してください。DHCPサーバーからIPアドレ スを取得するまでMEDIAEDGE-STB4は画面表示を行いません。

映像が乱れている、もしくは表示されない状態になっている場合は以下の内容を確認してください。

- ・「第3章 2-2 映像出力フォーマットの設定」を参照し、MEDIAEDGE-STB4のビデ オ出力を使用しているモニタに適合した出力に設定してください。
- ネットワーク間のデータ転送が正しく行えず、データが欠落している可能性があります。ネットワークケーブルなどのネットワークに関する機器を確認してください。

■ メニュー画面が表示されない場合

リモコンの (△) ボタンを押して MEDIAEDGE-STB4のシステム情報を表示します。

MEDIAEDGE-STB4に割り当てられてい るIPアドレスを確認します。 例)IPアドレス:192.168.0.16

MED I AEDGE-STB4								
System	Version 1.4.2							
IPv4 address	192.168.0.16							
Subnet mask	255.255.255.0							
MAC address	00:20:11:04:00:40							
Host name	STB4-040040							
	ы							

3

1

2

サーバーコンピュータを操作して Webブラウザを起動し、MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールを開きます。ア ドレスバーにMEDIAEDGE-STB4の IPv4アドレスを入力してください。 例)http://192.168.0.16

4

MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールのメ イン画面(英語)が表示されます。左 下の[Japanese]をクリックしてくだ さい。



6

[ローカル設定]→[ネットワーク] をクリックしてMEDIAEDGE-STB4の ネットワーク設定画面を表示します。



[IP v4アドレスを自動的に取得する (DHCP)] および [DNSサーバーのアド レスを自動的に取得する]を選択しま す。また、左側のウィンドウで[VOD モード]をクリックして開き、[ホーム URL]欄にメニューページのURLを入力 します。

※工場出荷時、URLは[http://mediaedge-svr/ sample/stb4/index.asp]が設定されていま す。サーバー名が異なる場合は[mediaedgesvr]の箇所を変更してください。





ローカル設定を変更した場合は 画 面右上の[設定]をクリックし、[ユー ザー名]、[パスワード]を入力して[設 定]ボタンをクリックします。メニュー 画面が正しく表示されていることを 確認してください。

※工場出荷時、[ユーザー名]はadmin、[パス ワード]は空白(ブランク)に設定されてい ます。 MEDIAEDGEL

1-3 DHCPを使用しない場合

■ MEDIAEDGE-STB4のIPv4アドレスを設定する

電源プラグをコンセントに差し込み、 リモコンの ⑦ ボタンを押し続けてく ださい。 [MEDIAEDGE-STB4 Network settings] が起動します。 ※MEDIAEDGE-STB4がすでに起動している場 合は、リモコンの ⑧ボタンでシャットダウ ンした後、もう一度起動して、 ⑧ ボタンを 押し続けてください。

⊙Enable IPv6 (DHCPv6 ⊙Disable IPv6	and/	or	Stat	el	es	s Ad	ldr	est	s Auto	config	guration)
⊙Obtain an IPv4 add ⊖Use the following	Iress IPv4	a a	utom ddre	at	i e s	cal	l y	(1	OHCP)		
IP address	0		0			0			0		
Subnet mask	0		0			0			0		
Default gateway	0		0			0			0		
⊙Disable IPv4											
⊙Obtain DNS server ⊖Use the following	addr DNS	es se	s au rver	to	om: ad	ati dre	ca ss	11	y		
Preferred DNS se	rver	0			0			0		0	
Alternate DNS se	rver	0			0			0		0	

Save Cancel

印ポイント

[MEDIAEDGE-STB4 Network settings] 画面が表示されない場合はMEDIAEDGE-STB4の電源プラグを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1の操作を行っ てください。

●何も表示されない場合

- 1. MEDIAEDGE-STB4の前面部のPOWERランプが点灯していることを確認し てください。消灯している場合は、ACアダプタやDCプラグの接続を確 認してください。
- 2. 「第3章 ②ディップスイッチによる設定」を参照し、MEDIAEDGE-STB4の ビデオ出力を使用しているモニタに適合した出力に設定してください。
- 3. MEDIAEDGE-STB4の背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認して ください。TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入 力端子を選択できているか確認してください。
- ●[MEDIAEDGE-STB4 Network settings]画面が表示されず、起動画面が表示される場合
 - 1. リモコンの (金) ボタンを確実に押しているか確認してください(リモ コンからの信号を受信するとKEYランプが点灯します)。
 - 2.KEYランプが反応しない場合は、リモコンIDが正しく設定されている か、またはリモコンの乾電池が正しく装着されているかを確認してく ださい。
 - 3. [ローカル設定 システム]の[ネットワーク設定画面]が[無効]に設 定されている場合、リモコンの () ボタンを押しても[MEDIAEDGE-STB4 Network settings]画面は表示されません。

```
MEDIAEDGE-STB4背面のディップスイッチ8をONに設定してください。
```

リモコンを使って[Use the following IPv4 address]にチェックを付けてく ださい。

MEDIAEDGE-STB4	Network	settings
----------------	---------	----------

⊙Use the following	iress IPv4	a	ut or dd r	mat es:	ti) s	all	y I	DHO	(P)		
IP address	0		0			0		0			
Subnet mask	0		0			0		0			
Default gateway	0		0			0	٦.	0			
Dischie ID.4											
ODISABLE IPV4											
⊙DIsable IPV4 ⊙Obtain DNS server ⊙Use the following	addr DNS	es se	s a rve	uto r a	om	atio	al	у			
⊙Disable 1994 ⊙Obtain DNS server ⊙Use the following Preferred DNS se	addr DNS rver	es se 0	s a rve	uto ra	ad 0	atio	al ss	y)		0	

3

リモコンを使ってIPアドレスを入力し てください。 (1) (1) ボ タンでカーソル位置が移動します。 [0]~[9]ボタンで正しい数値を入力し てください。 ここでは、以下のように入力しています。 IP address 192.168.0.16 Subnet mask 255.255.0 Default gateway 0.0.0 ※(④ボタンでカーソル位置の数字を消去でき ます。

⊙Enable IPv6 (DHCPv6 ⊙Disable IPv6	and/c	or	State	les	s Addı	res	s Au	toc	onfig	guration
⊙Obtain an IPv4 add ⊙Use the following	Iress IPv4	a	utoma ddres	ti s	cally	(DHCF	P)		
IP address	192].	168		0].	16			
Subnet mask	255		255		255		0			
Default gateway	0		0		0		0			
⊖Disable IPv4										
⊙Obtain DNS server ⊖Use the following	addr DNS	es se	s aut rver	om ad	atica dress	111 5	у			
Preferred DNS se	rver	0		0		0			0	
Alternate DNS ce	rver	0		0		0			0	

4
-

リモコンを使って[Use the following DNS server address]にチェックを付 けてください。

⊙Enable IPv6 (DHCPvi ⊙Disable IPv6	6 and/o	or	State	es	s Add	res	s Au	to	configurat	i on
⊙Obtain an IPv4 ad ⊛Use the following	dress IPv4	a	utoma ddres	ti s	cally	y (DHCI	P)		
IP address	192		168		0		16			
Subnet mask	255		255].	255		0			
Default gateway	0		0].	0		0			
⊙Disable IPv4										
⊙Obtain DNS server ⊚Use the following	addr DNS	es se	s aut rver	om ad	atic: dres	all s	у			
Droforred DNC or	rver	0		0		0			0	
Freierreu Dwo se									0	

6

リモコンを使ってIPアドレスを入力し MEDIAEDGE-STB4 Network settings てください。 () () ボ (ChCPv6 and/or Stateless Address Autoconfiguration) ② Disable IPv6 Obtain an IPv4 address automatically (DHCP) タンでカーソル位置が移動します。 ⊙Use the following IPv4 address IP address 192 . 168 . 0 . 16 [0]~[9]ボタンで正しい数値を入力し Subnet mask 255 . 255 . 255 . 0 Default gateway 0 . 0 . 0 . 0 てください。 ODisable IPv4 Obtain DNS server address automatically ここでは、以下のように入力しています。 ⊙Use the following DNS server address Preferred DNS server 192 . 168 . 0 . 2 Preferred DNS server 192.168.0.2 Alternate DNS server 0 . 0 . 0 . 0 Alternate DNS server 0.0.0.0 Save Cancel ※(■)ボタンでカーソル位置の数字を消去でき ます。

画面上の[Save]ボタン上でリモコンの ▶ ボタンを押してください。 MEDIAEDGE-STB4が再起動し、右の画 面が表示されます。



●MEDIAEDGE-STB4の再起動後、画面が表示されない場合 IPアドレスの設定が適切に行われていません。MEDIAEDGE-STB4の電源プラ グを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1~6を行ってください。

■ メニュー画面が表示されない場合

- サーバーコンピュータを操作してWebブラウザを起動し、MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールを開きます。アドレスバーにMEDIAEDGE-STB4のIPアドレスを入 力してください。(例:http://192.168.0.16)
- MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールのメイン画面(英語)が表示されます。画面左 下の[Japanese]をクリックしてください。



4

2

1

[ローカル設定]→[ネットワーク] をクリックしてMEDIAEDGE-STB4の ネットワーク設定画面を表示します。



[次のIPv4アドレスを使う]が選択されており、[IPアドレス]、[サブネットマス ク]、[デフォルトゲートウェイ]欄に設定した値が表示されていることを確認 してください。

次に[次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、[優先DNSサーバー]欄に はMEDIAEDGEサーバーのIPアドレス(例:192.168.0.2)を、[代替DNSサーバー] 欄は[0.0.0.0]にして[DNSドメイン名]を[localdomain]に設定してください。

また、左側のウィンドウで [VODモード] をクリックして開き、[ホームURL]欄に メニューページのURLを入力してください。工場出荷時は[http://mediaedgesvr/sample/stb4/index.asp]が設定されています。

※DNSサーバーを使用しない場合は[優先DNSサーバー]と[代替DNSサーバー]をそれぞれ [0.0.0.0]に設定し、[DNSドメイン名]を[localdomain]に設定してください。

また、[VODモード]の[ホームURL]に[http://〈MEDIAEDGEサーバーのIPアドレス〉/Sample/ stb4/index.asp]を入力してください。

例) http://192.168.0.2/Sample/stb4/index.asp

ローカル設定を変更した場合、画面左上の [設定] をクリックし、[ユーザー 名]と[パスワード]を入力して[設定]ボタンをクリックしてください。メニュー 画面が正しく表示されることを確認してください。 ※工場出荷時、[ユーザー名](tadmin、[パスワード]は空白(ブランク)に設定されています。

■ MEDIAEDGE-STB4のIPv6を設定する

1

電源プラグをコンセントに差し込み、 リモコンの 🎓 ボタンを押し続けてく ださい。

[MEDIAEDGE-STB4 Network settings] が起動します。

※MEDIAEDGE-STB4がすでに起動している場合は、リモコンの ③ボタンでシャットダウンした後、もう一度起動して、 ④ボタンを押し続けてください。

⊙Disable IPv6	6 and/o	r	Stat	el	es	s Ad	dre	s	s Al	ito	confi	guration)
⊙Obtain an IPv4 ad ⊙Use the following	dress IPv4	a a	utor ddr	na t e s s	i	cal	l y	(1	DHC	P)		
IP address	0		0			0			0			
Subnet mask	0		0			0			0			
Default gateway	0		0			0			0			
⊙Disable IPv4												
Ohtain DNS server	addr	es	s a rve	uto ra	a d	ati dre	cal ss	I	y			
OUse the following	DNS	30										
OUSe the following Preferred DNS se	DNS	0			0			0].	0	

ロポイント
[MEDIAEDGE-STB4 Network settings] 画面が表示されない場合はMEDIAEDGE-STB4の電源プラグを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1の操作を行ってください。

●何も表示されない場合

- 1. MEDIAEDGE-STB4の前面部のPOWERランプが点灯していることを確認してください。消灯している場合は、ACアダプタやDCプラグの接続を確認してください。
- 2. 「第3章 ②ディップスイッチによる設定」を参照し、MEDIAEDGE-STB4の ビデオ出力を使用しているモニタに適合した出力に設定してください。
- 3. MEDIAEDGE-STB4の背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認して ください。TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入 力端子を選択できているか確認してください。
- ●[MEDIAEDGE-STB4 Network settings]画面が表示されず、起動画面が表示される場合
 - 1. リモコンの (金) ボタンを確実に押しているか確認してください(リモコンからの信号を受信するとKEYランプが点灯します)。
 - 2.KEYランプが反応しない場合は、リモコンIDが正しく設定されている か、またはリモコンの乾電池が正しく装着されているかを確認してく ださい。

MEDIAEDGE-STB4背面のディップスイッチ8をONに設定してください。

リモコンを使って[Enable |Pv6 (DHCPv6 and/or Stateless Address Autoconfiguration)]にチェックを付 けてください。

⊙Enable IPv6 (DHCPv6 ⊖Disable IPv6	and/	or	Stat	ele	ss A	ddr	es	s Au	to	configurat	i on)
⊙Obtain an IPv4 ado ⊖Use the following	iress IPv4	a	utom ddre	nat ess	cal	Iу	(DHCI	P)		
IP address	0		0		0			0			
Subnet mask	0		0		0			0			
Default gateway	0		0		0			0			
⊙Disable IPv4	s 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0										
⊙Obtain DNS server ⊖Use the following Preferred DNS se	addr DNS	es se	s au rvei	to a	nati ddre	ca	0	у		0	
Fieleired DNS Se	iver	0		•		÷	0		÷	0	
	rver	0		.)	0	1.	10			0	

3

2

画面上の[Save]ボタン上でリモコンの ▶ ボタンを押してください。 MEDIAEDGE-STB4が再起動し、右の画 面が表示されます。

メインメニュー
データベースを参照する動的なメニュー
ノークハースを参照しないアニュー
MEDIAEDGE VIDEO CASTING SYSTEM

●MEDIAEDGE-STB4の再起動後、画面が表示されない場合 IPアドレスの設定が適切に行われていません。MEDIAEDGE-STB4の電源プラ グを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1~3を行ってください。

1-4 MEDIAEDGE-STB4の動作を確認する

■ メニュー画面が表示されることを確認する

起動後に以下のメニュー画面が表示されます。



●何も表示されない場合

- 1. MEDIAEDGE-STB4の前面部のPOWERランプが点灯していることを確認してください。 点灯していない場合はACアダプタやDCプラグの接続を確認してください。
- 2. MEDIAEDGE-STB4の背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認してください。 TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入力端子を選択できてい るか確認してください。

■ サンプルコンテンツが再生できることを確認する

[データベースを参照する動的なメニュー]にカーソルを合わせて、「ボタンを押してください。次に[サンプルコンテンツ HD]にカーソルを合わせて、「ボタンを押してください。再生したいコンテンツ上で、「ボタンを押すと、選択したコンテンツの映像が再生されます。



MEDIAEDGE

●映像が表示されない場合

画面に[Connecting to server...]ダイアログガ表示されたままの場合は、ストリームサーバーと通信が行われていません。[サーバー設定ツール]などでストリームサーバーサービス(MeSrv)が起動していることを確認してください。



ここでは当社製ライブエンコーダボックスMEDIAEDGE-LEB4(以下LEB4と表記)を接続し、 LEB4からのライブストリームをMEDIAEDGE-STB4で受信する手順を説明します。LEB4の設 定方法についてはLEB4に付属のマニュアルを参照してください。

2-1 接続する

以下の図を例に、MEDIAEDGE-STB4、LEB4および設定用PCを接続してください。



MEDIAEDGE-STB4やLEB4の各種動作パラメータを設定するために使用します。 ※LEB4ではデフォルトのビデオ入力端子はSD11が設定されています。

2-2 MEDIAEDGE-STB4のIPv4アドレス、メニューページのURLを設定する

1

■ MEDIAEDGE-STB4のIPv4アドレスを設定する

電源プラグをコンセントに差し込み、 リモコンの (會) ボタンを押し続けてく ださい。 [MEDIAEDGE-STB4 Network settings] が記動します。 ※MEDIAEDGE-STB4がすでに起動している場 合は、リモコンの①ボタンでシャットダウ ンした後、もう一度起動して、 ①ボタンを 押し続けてください。

©Enable IPv6 (DHCPv4 ⊙Disable IPv6	δ and∕e	or	Stat	eles	s Adı	dres	s Autoconfiguratio	n)
⊙Obtain an IPv4 ad ⊖Use the following	dress IPv4	a a	utom ddre	ati ss	call	у (DHCP)	
IP address	0		0	٦.	0		0	
Subnet mask	0		0		0	٦.	0	
Default gateway	0		0	٦.	0	٦.	0	

Save Cancel

. 0

. 0 . 0

 ⊙Obtain DNS server address automatically OUse the following DNS server address

Preferred DNS server 0 0 0

Alternate DNS server 0 . 0

MEDIAEDGE-STR4 Network settings

ロポイント

[MEDIAEDGE-STB4 Network settings] 画面が表示されない場合はMEDIAEDGE-STB4の電源プラグを抜き、5秒以上経過してから再度、手順1の操作を行っ てください。

ODisable IPv4

●何も表示されない場合

- 1. MED I AEDGE-STB4の前面部のPOWERランプが点灯していることを確認し てください。消灯している場合は、ACアダプタやDCプラグの接続を確 認してください。
- 2.「第3章 ②ディップスイッチによる設定」を参照し、MEDIAEDGE-STB4の ビデオ出力を使用しているモニタに適合した出力に設定してください。
- 3. MEDIAEDGE-STB4の背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認して ください。TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入 力端子を選択できているか確認してください。
- ●[MED|AEDGE-STB4 Network settings]画面が表示されず、起動画面が表 示される場合
 - 1. リモコンの (會) ボタンを確実に押しているか確認してください (リモ コンからの信号を受信するとKEYランプが点灯します)。
 - 2.KEYランプが反応しない場合は、リモコンIDが正しく設定されている か、またはリモコンの乾電池が正しく装着されているかを確認してく ださい。
 - 3. [ローカル設定 システム]の[ネットワーク設定画面]が[無効]に設 定されている場合、リモコンの (余) ボタンを押しても [MEDIAEDGE-STB4 Network settings] 画面は表示されません。
2

リモコンを使って[Use the following IPv4 address]にチェックを付けてく ださい。

MEDIAEDGE-STB4	Network	settings
----------------	---------	----------

⊙Use the following	iress IPv4	a	ut or dd r	mat es:	ti) s	all	у (DHO	(P)		
IP address	0		0			0		0			
Subnet mask	0		0			0		0			
Default gateway	0		0			0	٦.	0			
Disable IPv4											
Obisable IFV4											
⊙Obtain DNS server ⊖Use the following	addr DNS	es se	s a rve	uto r a	omad	atio dres	all	у			
⊙Obtain DNS server ⊙Use the following Preferred DNS se	addr DNS rver	es se 0	s a rve	uto ra	ad 0	atio	all s	y)].	0	

3

リモコンを使ってIPv4アドレスを入力 してください。 () () ボタンでカーソル位置が移動します。 [0]~[9]ボタンで正しい数値を入力し てください。 ここでは、以下のように入力しています。 IP address 192.168.0.16 Subnet mask 255.255.255.0 Default gateway 0.0.0 ※()ボタンでカーソル位置の数字を消去でき ます。

⊙Enable IPv6 (DHCPv6 ⊙Disable IPv6	and/o	or	State	es	s Addı	res	s Au	to	config	guration
⊙Obtain an IPv4 add ⊙Use the following	iress IPv4	a	utoma ddres	ti s	cally	(DHC	P)		
IP address	192		168].	0].	16			
Subnet mask	255		255].	255		0			
Default gateway	0		0		0		0			
⊖Disable IPv4							_			
⊙Obtain DNS server ⊖Use the following	addr DNS	es se	s aut rver	om ad	atica dress	111 5	у			
Preferred DNS se	rver	0		0		0			0	
Alternate DNS se	rver	0		0		0			0	

4

リモコンを使って[Use the following DNS server address]にチェックを付 けてください。

※[Preferred DNS server]および[Alternate DNS server]は0.0.0の状態にしておきます。

⊙Enable IPv6 (DHCPv4 ⊙Disable IPv6	6 and/o	or	State	es	s Addı	res	s Au	to	configur
⊙Obtain an IPv4 ad ⊙Use the following	dress IPv4	a	utoma ddres	ti	cally	(DHC	P)	
IP address	192		168		0		16		
Subnet mask	255		255		255		0		
Default gateway	0		0	1.	0		0		
⊙Disable IPv4									
○Obtain DNS server ⓒUse the following Preferred DNS se	addr DNS rver	es se 0	s aut rver	om ad	atica dress	0	У		0

5

画面上の[Save]ボタン上でリモコンの ▶ ボタンを押してください。 MEDIAEDGE-STB4が再起動します。

| MEDIAEDGE-STB4にメニューページのURLを設定する

設定用PCを操作してWebブラウザを起動し、MEDIAEDGE-STB4 Webコンソール を開きます。アドレスバーにMEDIAEDGE-STB4のIPアドレスを入力してください。 (例:http://192.168.0.16)

MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールのメイン画面(英語)が表示されます。画面左下の[Japanese]をクリックしてください。

[ローカル設定]→[ネットワーク]を クリックしてMEDIAEDGE-STB4のネッ トワーク設定画面を表示します。



[次のIP v4アドレスを使う]が選択されており、[IPアドレス]、[サブネットマス ク]、[デフォルトゲートウェイ]欄に設定した値が表示されていることを確認 してください。

次に[次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、[優先DNSサーバー]欄と [代替DNSサーバー]欄は[0.0.0.0]にして[DNSドメイン名]を[localdomain]に設 定してください。

また、左側のウィンドウの [VODモード] をクリックして開き、[ホームURL]欄に メニューページのURL[http://(LEB4のIPアドレス)/menu/]を入力してください。 (例:http://192.168.0.17/menu/)

5

4

ローカル設定を変更した場合、 画面右上の [設定] をクリックして、 [ユー ザー名]と[パスワード]を入力して[設定]ボタンをクリックしてください。 [MEDIAEDGE-LEB4]メニュー画面が正しく表示されることを確認してください。 ※工場出荷時、[ユーザー名](tadmin、[パスワード](t空白(ブランク)に設定されています。

1

2

3

2-3 MEDIAEDGE-STB4の動作を確認する

■ メニュー画面が表示されることを確認する

電源投入後しばらくすると、以下のメニュー画面が表示されます。

MEDIAEDGE-LEB4	
Host name: LEB4-02201	
Distribution mode: Distribution method: Distribution status:	Auto Multicast Started
Input video port: Input status:	HDMI 1280x720/59.94p
Start	
	EDIAEDGE SO CASTING SYSTEM

●何も表示されない場合

- 1. MEDIAEDGE-STB4の前面部のPOWERランプが点灯していることを確認してください。 点灯していない場合はACアダプタやDCプラグの接続を確認してください。
- 2. MEDIAEDGE-STB4の背面やTVモニタのビデオケーブルの接続を確認してください。 TVモニタの入力切替が、ビデオケーブルを接続している入力端子を選択できてい るか確認してください。

■ LEB4からのライブ配信ストリームが再生できることを確認する

MEDIAEDGE-STB4のリモコンを操作して、ボタンを押してください。LEB4のH.264エンコードあよび配信が開始され、TVモニタに再生映像が表示されます。

I MEDIAEDGE

MEDIAEDGE

MEDIAEDGE-STB4の設定方法



この章ではMEDIAEDGE-STB4の動作モードや動作 パラメータ、それらの設定方法について詳しく 説明します。

- ・Webブラウザによる設定
- ・ディップスイッチによる設定
- ファームウェアのアップデート
- ・メンテナンスモード

□注意!

Webブラウザを使用してMEDIAEDCE-STB4の設定を 行う場合、Webブラウザ側の設定でJavaScriptが 無効になっていたり、インターネットセキュリ ティのアプリケーションがインストールされて いると、正常に動作しない場合があります。

Webブラウザによる設定

1-1 MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールの呼び出し

MEDIAEDGE-STB4と同一ネットワーク上にあるコンピュータ(サーバーなど)を使います。Web ブラウザを起動し、設定対象となるMEDIAEDGE-STB4のセットアップ画面(Webコンソール) を呼び出します。

例) MEDIAEDGE-STB4のIPアドレスが 192.168.0.16 である場合、次のようにURLを入力します。 http://192.168.0.16/

MEDIAEDGE-STB4のセットアップ画面(Webコンソール)を起動すると英語画面が表示されます。画面左下の[Japanese]をクリックして日本語表示に切り替えてください。

1-2 MEDIAEDGE-STB4トップページ

Webコンソールを起動して表示されるトップページには、次の項目が表示されています。



情報表示	[設定値]、[状態表示]ページへのリンクで構成されています。 各ページでは、ファームウェアのバージョンや動作中の設定値 を表示します。
設定	[ローカル設定]、[チャンネルモード]、[一括設定]、[日時設 定]ページへのリンクがあります。MEDIAEDGE-STB4本体に保存 されているローカル設定の変更や、チャンネルモードの設定、 日時の設定を行うことができます。
システム管理	[再起動、停止]、[設定初期化]、[ファームウェア更新]、[情報 の取得]、[フォントのインストール]、[ユーザー名・パスワード 変更]ページへのリンクがあります。
ソフトウェア・ライ センス	本システムで使用しているソフトウェア・ライセンス表示ページ へのリンクがあります。

1-3 情報表示 - 設定値

「システム」、「ネットワーク」、「シリアル」、「ビデオ出力」、「VODモード」、「チャンネル モード」ページで構成されます。各ページに、現在のファームウェアバージョンが表示され ています。

システム	リモコンID、タイムゾーン、時計表示、表示言語、リモートログ、 情報表示、ネットワーク設定画面、デジタル音声出力 (Dolby Digital)、音量を表示します。
ネットワーク	IPv6、DHCPおよびIPv4アドレス、DNSサーバー、NTPサーバー、ホ スト名、DHCPによる自動設定・更新 SNMP、DGCP、バッファリン グ時間、FEC、RTSPキープアライブ、RTSPキープアライブ失敗時 の再接続、RTSPエラー時のリトライ動作を表示します。
シリアル	現在のリモートシリアルの設定を表示します。
ビデオ出力	表示モード、色空間(HDMI)、RGB出力レンジ(HDMI)、ストリー ム色空間の強制設定、モニタアスペクト、4:3モニタへ映すとき のモード、OSD色深度、OSD背景色(RRGGBB)、ストリームが途絶 えた時の表示、クローズドキャプションを表示します。
VODモード	現在のVODモード、ホームURL、アイドルモード、アイドル時間、 表示コンテンツ、飛び先ページ、OSD表示モード、OSD表示時間、 ジャンプ時間、エラーポップアップ表示を表示します。
チャンネルモード	デフォルトコンテンツのURLおよび最大99チャンネル分のコン テンツURLを表示します。

1-4 情報表示 - 状態表示

MEDIAEDGE-STB4の内部ステータスおよび各種ログが表示されます。

■ 表示種別

ログの種類を[ステータス]、[動作ログ]、[再生ログ]の項目から選択して表示します。

■ 更新間隔

ログの更新間隔を指定します。[動作ログ]選択時のみ手動更新となります。

■ 更新まであと

ログの更新までカウントダウンします。

1-5 設定 - ローカル設定

ローカル設定メニューではシステムに保存されているローカル設定を変更します。設定完 了後、画面右上の[設定]をクリックし、ユーザー名とパスワードを入力して [設定] ボタン をクリックしてください。

本設定の変更にはシステムの再起動が必要になる場合があります。

■ 設定パスワード

ローカル設定の変更を行う場合、ユーザー名とパスワードが必要です。工場出荷時 のユーザー名とパスワードは以下のとおりです。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名およびパスワードを変更している場合は、変更したユーザー名、パスワードを入力して<ださい。

【システム】

リモコンID

MEDIAEDGE-STB4が操作を受け付けるリモコンのリモコンIDを設定します。 [無効] にするとリモコン操作を受け付けません。送信機のリモコンIDを設定する方 法については本書「APPENDIX」を参照してください。

タイムゾーン

タイムゾーンを使用するエリアもしくは時差を設定します。

時計表示

画面に日時を表示する機能の有効/無効を設定します。

表示言語

MEDIAEDGE-STB4で表示する言語を設定します。

リモートログ

リモートログ出力の有効/無効を設定します。有効の場合は出力先ホスト(ホスト名またはIPアドレス)を設定します。

情報表示

画面にシステム情報を表示する機能の有効/無効を設定します。

ネットワーク設定画面

起動時にリモコンの (金 ボタンで「MEDIAEDGE-STB4 Network settings」を表示する 場合は有効にします。

デジタル音声出力(Dolby Digital)

Dolby Digital音声をデジタル出力(S/PDIF、HDMI)する際の処理を設定します。

スルー	Dolby Digital音声のまま出力します。
LPCM 2ch	LPCM 2chにダウンミックスして出力します。

音量

AUDIO OUT、HDMI端子から出力される音量を設定します。通常は0(ミュート)~50(0dB) の範囲で設定します。51(+1dB)~74(+24dB)に設定すると音声が拡大されますが、コン テンツによっては音声が歪むことがあります。

【ネットワーク】

IPv6の有効/無効

IPv6を使用するかどうかを設定します。

IPv4の有効/無効とその他IPv4の設定

IPアドレスの取得方法および詳細設定を行います。 [次のIPv4アドレスを使う]にチェックを付けた場合、[IPアドレス]、[サブネットマス ク]、および[デフォルトゲートウェイ]の設定が可能となります。 [IPv4を無効にする]を選択した場合、IPv4アドレスを使用しません。

DNSサーバー設定

DNSサーバーの取得方法および詳細設定を行います。[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]にチェックをつけた場合、DHCPサーバーから自動取得します。

NTPサーバー

NTP(Network Time Protocol)サーバーを利用した時刻補正の使用/不使用を設定します。

[NTPサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択した場合、DHCPを使用してNTP サーバーのアドレスを取得し、[次のNTPサーバーを使う]にチェックを付けた場合 は、使用するNTPサーバー(サーバー名、またはIPアドレス)を設定します。更新間隔は [NTPサーバーのアドレスを自動的に取得する]、[次のNTPサーバーを使う]のどちらに チェックを付けた場合でも設定する必要があります。

ホスト名

MEDIAEDGE-STB4のホスト名を設定することができます。

DHCPによる自動設定・更新

MEDIAEDGE-SVS4付属の「ベンダ固有情報設定ツール」を使用することでDHCPによる 自動設定やファームウェアの自動更新を行えます。

SNMP

ネットワーク接続された機器を一括管理するプロトコルであるSNMPに関する設定を 行います。

DGCP

通信プロトコルであるDGCPに関する設定を行います。
 ポート番号: DGCPで使用するポート番号を設定します。
 マルチキャストアドレス: DGCPで使用するマルチキャストアドレスを設定します。
 グループID: 所属するグループのグループIDを設定します。
 認証: 認証方法を設定します。
 リモコン処理: リモコン操作を受信した時の動作を設定します。

バッファリング時間

通信時のバッファリング時間(映像遅延時間)を0/200/500/1000ミリ秒の中から設定 します。

FEC

FEC(Forward Error Correction)の有効/無効を選択します。

RTSPキープアライブ

RTSP(Real Time Streaming Protocol)キープアライブの有効/無効を設定します。

RTSPキープアライブ失敗時の再接続

RTSPキープアライブ失敗時の再接続の有効/無効を設定します。

RTSPエラー時のリトライ動作

MEDIAEDGE-SVS4やMEDIAEDGE-LEB4がRTSPエラーレスポンスを返した場合、RTSP接続 をリトライするかを設定します。

【シリアル】

リモートシリアル

リモートシリアル機能の設定を行います。無効/連動/固定接続/サーバー動作より選択します。

無効	リモートシリアルを無効にします。
連動 (ストリームサーバー)	接続しているストリームサーバーにシリアルコマンド を送信します。
固定接続	指定したホストに対してシリアルコマンドを送信し ます。
サーバー動作	待機ポートに接続してきたホストとの間でシリアル コマンドを送受信します。

接続先ポート番号

シリアルコマンド送信先のポート番号を設定します。

待機ポート番号

シリアルコマンドの受信に使用するポート番号を設定します。

プロトコル

通信プロトコルを設定します。TCP/UDPより選択します。

通信速度

シリアルポートの通信速度を設定します。

データビット長

シリアルポートのデータビット長を設定します。

パリティ

シリアルポートのパリティ(データの誤りを検出する技法)を設定します。

ストップビット長

シリアルポートのストップビット長を設定します。

ログ出力

ログ出力の有効/無効を設定します。シリアルポート出力で流れている通信データの 出力状況をログ出力する場合は[有効]を選択します。

【ビデオ出力】

表示モード

TVモニタへの出力モードを設定します。HDMIへの出力時、TVモニタ側で対応していない設定の場合は表示モードを自動で設定します。

色空間(HDMI)

HDMI出力での色空間規格を選択します。HDMIへの出力時、TVモニタ側で対応していない設定の場合は色空間を自動で設定します。

RGB出力レンジ(HDMI)

HDMI端子からRGB出力する際の出力レンジを設定します。

16-235	RGB 16~235の範囲で設定します。
0-255	RGB 0~255の範囲で設定します。

ストリーム色空間の強制設定

使用する素材にあわせて[ストリーム色空間の強制設定]を以下のように設定して< ださい。

無効	ストリーム色空間の強制設定を行いません(自動設定)。
BT.709 (HD)	HD素材を使用する場合に選択します。
BT.601 (SD)	SD素材を使用する場合に選択します。

MEDIAEDGE

モニタアスペクト

表示に使用するモニタにあわせてモニタアスペクトを設定します。

4:3モニタへ映すときのモード

4:3モニタ出力時の映像表示方式を設定します。

OSD色深度

OSD表示の色深度を指定します。

H.264のコンテンツをOSD表示と同時に再生する場合は16bppを指定してください。

OSD背景色(RRGGBB)

OSDの背景色を16進数で指定します。

ストリームが途絶えた時の表示

MEDIAEDGE-SVS4やMEDIAEDGE-LEB4からのストリームが再生中に途絶えたときのビデオリージョンの表示を設定します。

OSD背景色: OSD背景色(RRGGBB)で設定された色を表示します。

最終フレーム:動画の最後のフレームを表示し続けます。

クローズドキャプション

入力ストリームに含まれる字幕情報(CEA-608規格)をビデオ信号に合成して出力します。

アンシラリデータ:

以下の場合にはチェックを付けてください。

- ・MEDIAEDGE LEB Proから配信されるストリームに含まれるクローズドキャプ ションを表示する場合
- ・MEDIAEDGE-SVS4から配信されるH.264のストリームに含まれるクローズドキャ プションを表示する場合

【VODモード】

VODモード

メニューモード	メニューを使用するモードに設定します。
チャンネルモード	メニューを使用しないモードに設定します。

ホームURL

メニューモード起動時に表示するURLを指定します。

アイドルモード

アイドルモードとは一定時間操作が行われなかった場合に、指定されたコンテンツを再生するモードです。

アイドルモードの有効/無効、アイドル状態の有効時間、アイドル時間経過後に表示 するコンテンツ(表示コンテンツはRTSP URLで指定、動画コンテンツのみ対応)、表示 コンテンツが停止された後に移動するリンク先ページ(リンク先ページはHTTP URLで 指定)を設定します。

リンク先を空欄(ブランク)にした場合は元のページへ移動します。

OSD表示モード

OSD表示モードの設定を行います。

オフ	OSD表示を行いません。
自動	OSD表示を行い、自動で消去します。
手動	ユーザー操作により、OSD表示/非表示を切り替えます。

0SD表示時間

OSD表示モードが自動のときのOSD表示時間を設定します。

ジャンプ時間

コンテンツ再生中にリモコンの()())ボタンを押したときのジャンプ時間を設定します。

エラーポップアップ表示

ポップアップ表示の動作(静止/非表示/移動)を設定します。[移動]を選択することで、画面の焼き付けを軽減することができます。

1-6 設定 - チャンネルモード

チャンネルモードの設定を行います。設定を行う場合、ユーザー名とパスワードが必要です。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

デフォルトコンテンツ

デフォルトコンテンツのURLを設定します。空欄の場合は黒画面が表示されます。 例:rtsp://MEDIAEDGE-SVR/Content01

チャンネル設定

Title	コンテンツのタイトルを設定します。
URL	コンテンツのURLを設定します。 例:rtsp://WEDIAEDGE-SVR/Content01

ー括設定ファイルにより設定値を一括で設定します。設定を行う場合、ユーザー名とパス ワードを入力してください。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

一括設定ファイル

ー括設定ファイルが存在するパスを設定します。[参照]ボタンをクリックして一括設 定ファイルを選択します。一括設定ファイルは「システム管理 - 情報の取得 - 設定 値の取得」により取得することが可能です。

-56-

1-8 設定 - 日時設定

日時の設定を行います。設定を行う場合、ユーザー名とパスワードが必要です。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

年/月/日/時/分/秒

MEDIAEDGE-STB4の日時を設定します。

PCの時計に同期する

PC内蔵時計の時間と同期させる場合はチェックをつけます。チェックをつけると現在のPC内蔵時計の時間が表示されます。

1-9 システム管理 - 再起動、停止

システムの再起動および停止を行います。実行する場合、ユーザー名とパスワードを入力 して、[再起動]もしくは [シャットダウン] ボタンをクリックしてください。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

1-10 システム管理 - 設定初期化

システムの設定を初期化します。実行する場合、ユーザー名とパスワードを入力して、〔初 期化〕 ボタンをクリックしてください。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

1-11 システム管理 - ファームウェア更新

ファームウェアの更新を行います。実行する場合、ユーザー名とパスワードが必要です。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

現行バージョン

現行バージョンを表示します。

アップデートファイル

アップデートファイルが存在するパスを設定します。[参照]ボタンをクリックしてアッ プデートファイルを選択します。

バージョンチェックを行わない

ファームウェアのバージョンチェックを行わず、強制的にファームウェアを更新します。

1-12 システム管理 - 情報の取得

MEDIAEDGE-STB4の設定やログをファイルとして取得します。実行する場合、ユーザー名とパスワードが必要です。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

設定値の取得

MEDIAEDGE-STB4の設定情報を取得する場合に使用します。このファイルはDHCPによる自動設定で使用します。使用する場合はMEDIAEDGE-SVS4の[ベンダ固有情報設定 ツール]に設定ファイルのURLを指定してください。([ベンダ固有情報設定ツール]については「MEDIAEDGE-SVS4 User's Guide」を参照してください。)

SMIL DTDファイルの取得

SMIL DTD(Document Type Definition)ファイルを取得する場合に使用します。

MIBファイルの取得

SNMPで使用するMIB(Management Information Base)を取得する場合に使用します。

ログの取得

動作ログを取得する場合に使用します。

1-13 システム管理 - フォントのインストール

MEDIAEDGE-STB4へのフォントのインストールを行います。実行する場合、ユーザー名とパ スワードが必要です。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

フォントの状態

インストールされたフォントを表示します。

標準フォントに戻します。

工場出荷時の標準フォントに戻します。

フォントファイル

インストールするフォントファイル名を指定します。TrueType(.ttf)フォントのみ指定可能です。

1-14 システム管理 - ユーザー名・パスワード変更

ユーザー名・パスワードを変更します。変更を行う場合、ユーザー名とパスワードが必要 です。

ユーザー名	admin
パスワード	なし(設定されていません)

ユーザー名、パスワードを変更している場合には変更したユーザー名、パスワードを 入力してください。

新ユーザー名

新たに登録するユーザー名を入力します。

新パスワード

新たに登録するパスワードを入力します。

新パスワード再入力

新たに登録するパスワードを再入力します。

MEDIAEDGEL

1-15 ソフトウェア・ライセンス

本システムで使用しているソフトウェアのライセンス情報を表示します。



2-1 WOL(Wake On LAN)

WOLは終了状態のMEDIAEDGE-STB4をネットワーク経由で起動させることができる機能です。 MEDIAEDGE-STB4背面のディップスイッチ1をONにしてMEDIAEDGE-STB4を終了することにより、WOLが有効となります。

□注意!

MEDIAEDGE-STB4を終了している状態でディップスイッチを変更した場合、変更内容は 反映されません。MEDIAEDGE-STB4を起動後、終了させる必要があります。

2-2 映像出力フォーマットの設定

MEDIAEDGE-STB4背面のディップスイッチ8をONにすることにより、MEDIAEDGE-STB4の映像 出力フォーマットを設定することができます。使用するモニタに適したフォーマットに設 定してください。

ロポイント

[ローカル設定-システム]の[ネットワーク設定画面]が[有効]に設定されている場合 (工場出荷時の設定)は、起動時にリモコンの ⑦ボタンを長押しすることでも同様に 設定することができます。

■ 設定方法

- (1) MEDIAEDGE-STB4が起動している場合はMEDIAEDGE-STB4の電源を切ります。
- (2) MEDIAEDGE-STB4背面のディップスイッチ8をONにします。
- (3) MEDIAEDGE-STB4を起動し、POWERランプが点滅から点灯状態になるまで待ちます。
- (4) リモコンのDISPIボタンを押すことで、表示されるフォーマットが切り替わります。
 適合する映像フォーマットになると「MEDIAEDGE-STB4 Network settings」画面 が表示され、この画面でネットワークの設定も可能です(第2章参照)。

□注意!

リモコンの[DISP]ボタンを押すと、映像フォーマットは以下のように移行します。 NTSC(J) → 1080/59.94i → 720/59.94p → NTSC(US) → PAL → 1080/50i → 720/50p → 1080/59.94i(HDMI) → 720/59.94p(HDMI) → 720x480/59.94p(HDMI) → 1080/59.94p(HDMI) → 1080/50i(HDMI) → 720/50p(HDMI) → 720x576/50p(HDMI) → 1080/50p(HDMI) → 640x480/59.94p(HDMI) → NTSC(J)…

(5) リモコンの[POWER]ボタンでMEDIAEDGE-STB4の電源を切ります。

(6) MEDIAEDGE-STB4背面のディップスイッチ8を0FFに戻します。



3-1 アップデート方法

■ Webブラウザによるアップデート

- (1) MEDIAEDGE-STB4で接続するPCにファームウェアをコピーします。
- (2) Webブラウザを使い、MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールを呼び出します。
- (3) ファームウェア更新を選び、ファイルを指定して更新を行います。
- (4) 更新完了後、MEDIAEDGE-STB4は自動的に再起動します。

□注意!

[ファームウェアの更新]画面で「バージョンチェックを行わない」にチェックを付 けることでファームウェアのバージョンを下げることができます。この場合は必ず "stb4_full_x.x.x.system"のように"full"と表記されているファームウェアを使用し てください。

更新されない場合

- ファイルガ不正な時。
- 同じ、もしくはより新しいバージョンガ既に入っているとき(「MEDIAEDGE-STB4 Webコンソール」の「ファームウェア更新」画面で[バージョンチェックを行わない] にチェックをつけた場合はファームウェアの更新を行います)。

■ DHCPによる自動更新

MEDIAEDGE-SVS4付属の「ベンダ固有情報設定ツール」を使用して、ファームウェアの URLを指定します。[DHCP]と[DHCPによる自動設定・自動更新]が有効になっていれば、 MEDIAEDGE-STB4起動時に自動的にファームウェアを更新します。詳細はMEDIAEDGE-SVS4 付属のマニュアルを参照してください。

□注意!

アップデート中にコンテンツの再生やリモコン操作などを行わないでください。

山注意!

アップデート中にMEDIAEDGE-STB4の電源を切らないでください。

4 メンテナンスモード

4-1 メンテナンスモードとは

MEDIAEDGE-STB4のメンテナンスモードは、前項「③ファームウェアのアップデート」においてファームウェア更新に失敗し、MEDIAEDGE-STB4が正常に起動しなくなった場合、もしくは[ユーザー名・パスワードの変更]画面で変更したユーザー名やパスワードを忘れてしまった場合などの緊急復旧用プログラムです。

ファームウェアの更新では通常の更新ファイルではなく、メンテナンスモード専用の更新 ファイルを使用します。

■ 接続と設定

- (1) RS-232Cポートを備えるコンピュータとMEDIAEDGE-STB4をシリアルクロスケーブ ルを使って接続します。
- (2) コンピュータ上でターミナル通信ソフトを起動してください。
 通信パラメータは次の通りです;
 ボーレート: 115200bps
 データビット長: 8ビット
 ストップビット長: 1
 - パリティ: なし フロー制御: なし

□□注意!

メンテナンスモードを使用する際、本書に記載された以外の操作は行わないでください。予期しない操作によりファームウェアが壊れる恐れがあります。

■ 起動方法

電源が投入されている状態で、RESETスイッチを押し続けてください。しばらくすると、 ターミナル通信ソフトの画面上に POLARIS login: と表示されます。

RCOM1 - Tera Term VT	_ 🗆 ×
Eile Edit Setup Control Window Help	
POLARIS login: root Password:	<u> </u>
BusyBox v1.01 (2006.04.26-10:53+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commends.	
[root8POLARIS /home]‡	

1:この状態で以下のように入力してください。

POLARIS login: root

Password: polaris

※パスワードを入力しても画面上には何も表示されません。

2:ターミナル通信ソフトの画面上に以下のように表示されます。

Busybox v1.0.1 (2006.04.26-10:53+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help for a list of built-in command.

[root@POLARIS /home]#

※ユーザー名やパスワードを正しく入力していない場合は、手順1の画面が繰り返し表示されます。

4-2 ファームウェアの復旧

■ IPアドレスの設定

DHCPが使用可能でない場合、IPアドレスを設定します。 ※ここでは設定するIPアドレスが192.168.0.16の場合を例に説明しています。 ※DHCPが使用可能な場合は、DHCPによりIPアドレスが割り当てられています。

1:以下のように入力し、IPアドレスを設定してください。

[root@POLARIS /home]# ifconfig eth0 192.168.0.16

2:IPアドレスを確認する場合は、以下のように入力してください。

[root@POLARIS /home]# ifconfig

■ ファームデータのダウンロード

Webサーバー、もしくはFTPサーバーからメンテナンスモード更新用のファームデータをダ ウンロードします。

※ここではファームウェアデータが置かれているFTPサーバーのIPアドレスが192.168.0.2の場合を例に 説明しています。

1:以下のように入力し、取得するファームウェアのアドレスを設定してください。

[root@POLARIS /home]# cd /tmp
[root@POLARIS /tmp]# wget ftp://192.168.0.2/stb4 _mnt.x.x.tgz

※ x.x.x はバージョン番号です。

■ ファームデータの復旧

ファームウェアの復旧を行います。

以下のように入力し、ファームウェアを復旧してください。 ※再び[root@POLARIS /tmo]#と表示されるまで操作を行わないでください。

[root@POLARIS /tmp]# tar zxvf stb4_mnt.x.x.tgz
[root@POLARIS /tmp]# ./up

■ システムの再起動

システムを再起動します。

以下のように入力し、システムを再起動してください。

[root@POLARIS /tmp]# reboot

(4-3 ユーザー名・パスワードを忘れてしまった場合

ユーザー名もしくはパスワードを忘れてしまった場合には、MEDIAEDGE-STB4を工場出荷時の設定に初期化することができます。初期化完了後、ユーザー名はadmin、パスワードは空白(ブランク)となります。初期化完了後は通常モードで起動してください。

1:以下のように入力し、MEDIAEDGE-STB4を初期化します。

[root@POLARIS /home]# setdef
MEDIAEDGE

APPENDIX



- ・制限事項
- ・MEDIAEDGE-STB4とリモコンのID設定
- ・MEDIAEDGE-STB4ハードウェア仕様

制限事項

■ コンテンツの再生に関する制限

- MEDIAEDGE-STB4でHDとSDコンテンツのシームレス再生を行うと、内蔵のMPEGデコー ダデバイスが停止(ハングアップ)する可能性があります。
- MPEG-2/H.264など圧縮形式の異なるコンテンツ間のシームレス再生は対応できません。
- ・ MPEG-1の再生は対応していません。
- ・ H.264と静止画、Flash、HTML、テロップの混在表示を行うとOSD表示が正しく行われないことがあります。この場合は[設定-ローカル設定]-[ビデオ出力]の[OSD色 深度]を[16bpp] に設定してください。
- 1つのRTP(Real-time Transport Protocol)に格納するTSパケット数が7~31のとき、 FEC処理時の再生可能最大ビットレートは15Mbpsで、TSパケット数が32以上のとき はFEC処理時の再生可能最大ビットレートが25Mbpsです。
- FEC有効時はストリームサーバーの設定により再生遅延が大きくなることがあります(RTPに格納するTSパケット数、FECパラメータなどに依存します)。また、RTPのTS パケット数やFECパラメータの数値を大きくすると、内部メモリの不足によりコンテンツ再生が正常に行われない場合があります。

1



MEDIAEDGE-STB4とリモコンのID設定

MEDIAEDGE-STB4とリモコンのID設定を0番から3番までに割り当てることができます。デフォルトIDは0番に設定されています。

例えば、2番のIDに設定されたリモコンで、2番に設定されたMEDIAEDGE-STB4を操作する ことができます。設定は、各リモコンと各MEDIAEDGE-STB4に行う必要があります。

2-1 リモコンにIDを割り当てる

1

各リモコンにIDを0番から3番まで割り当てることができます。IDの割り当てはリモコンの 0~3までの数字ボタンと マンボタンで設定します。ここではIDを2番に設定する手順を 例に説明します。



数字ボタン2とでボタンを同時に1秒間以 上押し続けてください。

□注意! □設定が変更されても警告音が鳴るなどの合図はあ りません。

■ ディップスイッチによる設定

ディップスイッチでIDを割り当てることができます。 IDの割り当てはリモコンの電池ケースをとりはずした場所にあるディップスイッチで設定します。



2-2 MEDIAEDGE-STB4にIDを割り当てる

1	Webブラウザを起動してMEDIAEDGE-STB4の設定を呼び出します。 例) MEDIAEDGE-STB4のIPアドレスが192.168.0.16の場合 URL http://192.168.0.16
2	MEDIAEDGE-STB4 Webコンソールが起動します。[ローカル設定 - システム] をクリックしてください。
3	システム設定の[リモコンID]でIDを選択します。
4	画面右上の [設定] をクリックし、ユーザー名とパスワードを入力してください。 ※工場出荷時、[ユーザー名]はadmin、[パスワード]は空白(ブランク)に設定されています。
5	[設定] ボタンをクリックしてください。

ネットワークインターフェース					
形式	100Base-TX、1000Base-T				
	Ethernet/IEEE802.3フレーム形式に準拠				
	オートネゴシエーション対応				
	フルデュプレックス対応				
端子	RJ45モジュラジャック	x1			
映像出力					
480/59.94i(NTSC形式)	SD信号				
576/50i (PAL形式)	端子	コンポジット出力端子 x1			
		コンポーネント出力BNC端子 x3			
1080/59.94i	HD信号				
1080/50i	端子	コンポーネント出力BNC端子 x3			
720/59.94p		(適合負荷インピーダンス:75Ω)			
720/50p					
1080/59.94i	デジタル信号				
1080/50i	端子	HDMIコネクタ(HDCP非対応) x1			
720/59.94p					
720/50p					
1080/59.94p					
1080/50p					
720x480/59.94p					
720x576/50p					
640x480/59.94p					
音声出力					
アナログ音声出力	形式	ステレオライン出力(不平衡)			
	端子	左チャネル ピンジャック x1(白)			
		右チャネル ピンジャック x1 (赤)			
	最大出力レベル	$2Vrms \ @R_{L}=10k\Omega$			
	負荷インピーダンス	10kΩ以上を推奨			
デジタル音声出力	形式	S/PDIF同軸			
	端子	ピンジャック x1 (黒)			
	出力レベル	0.5V @R _L =75Ω			
	負荷インピーダンス	75Ωを推奨			

リモートコントロール				
赤外線ワイヤレスリモー	ワイヤレスリモコン	赤外線受光部 x1		
トコントロール				
有線リモートコントロール	リモート制御端子	リモート制御用ミニジャック x1		
		プラグ挿入による自動切換え(赤外線		
		ワイヤレスリモートコントロールとの		
		排他使用)		
汎用入出力				
シリアルポート	形式	RS-232C		
	端子	D-SUB 9ピン(オス) x1		
定格				
電源電圧	ACアダプタ	入力:AC 100V (50Hz/60Hz)		
		出力:DC 12V 2A (max)		
	本体	入力:DC 12V 1.8A (max)		
温度条件	動作温度範囲	5~40℃		
その他				
外形寸法	├法 W 288 x D 215 x H 44 mm			
	(端子、突起物、ゴム足	2含まず)		
質量	約1.5kg			

IMEDIAEDGE