



ご注意

(1)本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。

(2)本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。

(3)本製品は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど お気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。

(4)運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

- (5)ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、 または派生的損害に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとし ます。
- (6)本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。 (7)Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- (8)DVCPRO HD は、パナソニック株式会社の商標です。

(9)HDV および、HDV ロゴはソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。

(10)その他、商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

表記について

- ■本書に記載されていない情報が記載される場合がありますので、ディスクに添付のテキストファイルも必ずお読みください。
- ■本書で使用している画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。
- ■本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。

■本書はパソコンの基本的な操作を行うことができる方を対象に書かれています。特に記載の無い 操作については、一般的なパソコンの操作と同様に行ってください。

■本書では、T2のシステムを意味する場合、ワークステーションと表記します。

▲ 警告

▲ ●健康上のご注意

ごくまれに、コンピュータのモニタに表示される強い光の刺激や点滅によって、一時的に てんかん・意識の喪失などが引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでに されたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした 経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前 に必ず医師と相談してください。

> T2 Quick Start Guide (SP2) June 14, 2010 Copyright © 2009-2010 Thomson Canopus Co., Ltd. All rights reserved.

各部の名称と機能

フロントパネル



タッチスクリーン LCD	T2 の画像情報を表示します。画面上の表示内容をタップす る事で T2 を操作することができます。
DVD-ROM ドライブ	DVD-ROM の映像・音声メディアファイルをインポートする場合に使用します。 ※ DVD-Video の再生には対応していません。
電源スイッチ	T2 を起動・終了します。
USB 端子	USB 対応リムーバブル機器を接続します。
IEEE1394 端子	IEEE1394 対応リムーバブル機器を接続します。 ※ DV/HDV 機器の接続には対応していません。
ボリューム調整つまみ	ヘッドフォンのボリュームを調整します。
ヘッドフォン端子	ヘッドフォンを接続することができます。
ジョグ / シャトル	(次頁参照)
操作ボタン	(次頁参照)

操作ボタン



R1 ボタン	レコーダー画面をアクティブにします。
 P1 ボタン	コンテンツ再生画面 1 をアクティブにします。
 P2 ボタン	コンテンツ再生画面2をアクティブにします。
Rew ボタン	1フレーム戻します。押し続けることで巻き戻しとなります。
Play ボタン	再生を開始します。
 FF ボタン	1フレーム送ります。押し続けることで早送りとなります。
Stop ボタン	再生、録画を停止します。
Rec ボタン	録画を開始します。
Shuttle/Jog ボタン	ジョグ / シャトルを有効にします。(VAR ボタンとの切り替え)
VAR ボタン	可変速再生を行います。(コントロール画面を表示。Shuttle/ Jog ボタンとの切り替え)
ジョグ / シャトル	ジョグ再生、シャトル再生を行います。
Rew ボタン+ Stop ボタン	クリップ再生時 直前の IN/OUT 点、またはクリップの先頭に移動します。 プレイリスト再生時 前のイベントへ移動します。
FF ボタン+ Stop ボタン	クリップ再生時 次の IN/OUT 点、またはクリップの最後尾に移動します。 プレイリスト再生時 次のイベントへ移動します。

リアパネル



電源入力端子(3 ピン)	電源ケーブルを使用して AC 電源に接続します。
主電源スイッチ	主電源の入 / 切を切り換えます。
アナログオーディオ入出力部	アナログオーディオの入出力に使用します。
マウス端子(PS/2)	マウスを接続する場合に使用します。
キーボード端子(PS/2)	キーボードを接続する場合に使用します。
シリアルポート	使用しません。
モニター端子	PC モニターを接続する場合に使用します。
USB(2.0)端子	キーボード、マウスなどを接続する場合に使用します。
LAN 端子	LAN ケーブルを接続します。
サウンド	使用しません。
R1 入力部	R1 チャンネルへの入力に使用します。
P1 出力部	P1 チャンネルからの出力に使用します。
P2 出力部	P2 チャンネルからの出力に使用します。
REF IN	REF 信号の入力に使用します。
GPI I/O	GPI の入出力に使用します。
IEEE1394 端子	IEEE1394 対応機器を接続します。 ※ DV/HDV 機器の接続には対応していません。
MONITOR	オーディオモニターに使用します。
REMOTE RS422 端子	R1、P1、P2 チャンネルのリモート制御に使用します。

ご注意

電源ケーブル抜け止め金具を装着する場合は右の図にしたがっ て電源ケーブルと電源ケーブル抜け止め金具を付属のネジを使 用して装着してください。 ファンを固定しているネジは決して緩めないでください。







機器の接続								
3 P1/P2チャンネルの出力								
P1 P2 CEB CEB CEB CEB								
 ビデオ方式	 」コンポジット				BGB			
1920 x 1080 50/59.94n			CEA861D					
1920 x 1080 50/59.94i		292M	CEA861D	274M				
1920 x 1080 24p (PsF)		292M	CEA861D	274M				
1280 x 720 50/59.94p		292M	CEA861D	296M				
1280 x 720 24p		292M						
720 x 480 59.94i	170M	259M		EBU N10				
720 x 576 50i	BT.470	259M		EBU N10				
1280 x 1024 60p		DVI 1.0			DMT			
1024 x 768 60p			DVI 1.0		DMT			
800 x 600 60p			DVI 1.0		DMT			
640 x 480 59.94p			DVI 1.0		DMT			

DVI-I端子について

YPbPr信号はDVI-I端子のアナログRGBピンから入出力します。使用にあたってはアナログ RGB信号用の変換コネクタケーブルをご用意ください。



起動

5 本体の設定と操作 フロントパネルモード

本体の設定については、「T2 User Manual (SP2) -フロントパネルモード編-」の p.21を参照してください。フロントパネルモードでの基本的な操作方法については、 本書のp.11を参照してください。



ワークステーションモード

本体の設定については、「T2 User Manual (SP2) -ワークステーションモード編-」の p.23を参照してください。ワークステーションモードでの操作方法については、本書 のp.17を参照してください。







フロントパネルモード メディアをインポートする 他のデジタルビデオ機器やPCで作成したメディアをインポートすることができます。 メディアのインポートには、CD-ROM、DVD、USBフラッシュメモリ、および外付け USB、IEEE1394ディスクドライブを使用することができます。 ※巻末の「ファイルインポート対応フォーマット一覧表」を参照。 1971. 200 R1 P1 P2 T2 ippi ● 以下のいずれかの方法でメディアのインポー トを行うことができます。 ・CD-ROM または DVD をセットする ・USB フラッシュメモリをセットする、または 外付け USB ディスクドライブを接続する ・外付け IEEE1394 ディスクドライブを接続 する [2]「ビン」ボタンをタップします。 ④ 「メニュー」ボタンをタップします。 SHTL JOG VAR ③「ブラウズ」タブを R1 タップします。 3ch 表示 新山治統 設定 P1 P2 T2 iddr `IIII∕/III ⑤「新しい接続」を選択します。 SHTL JOG VAR R1 9631A ¥ 88 3ch 表示 P1 転送 P2 T2 iddr |∢ ▶ ≫I 💶 💶 ⑦ ブラウズするフォルダを選択後、 「OK | ボタンをタップします。



















ファイルインポート対応フォーマット一覧表

format	field	size	frame	R1	P1/P2	Canopus HQ AVI	Quick Time DV	Quick Time DVCPRO HD	Quick Time ProRes	Quick Time H.264	WMV	MPEG2 PS	MPEG2 HDV
SD	Interlace	720x486	59.94i	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-
		720x480 (DVD * *)	59.94i	-	-	0	-	-	0	0	0	0	-
		720x480 (DV * *)	59.94i	-	-	0	0	-	0	0	0	-	-
		720x576 (DVD * *)	50i	-	-	0	-	-	0	0	0	0	-
		720x576 (DV * *)	50i	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
		1920x1080	59.94i	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-
		1440x1080	59.94i	0	-	0	-	-	0	0	0	-	0
		1280x1080	59.94i	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-
		1920x1080	50i	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-
		1440x1080	50i	0	-	0	-	0	0	0	0	-	0
	Progressive	1280x720	59.94p	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
		960x720	59.94p	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-
		1280x720	50p	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
		960x720	50p	-	-	0	-	-	0	0	0	-	-
HD		1920x1080	24p	⊖ (p∕PsF)	⊖ (p∕PsF)	0	-	-	0	0	0	-	-
		1440x1080	24p	⊖ (p∕PsF)	-	0	-	-	0	0	0	-	-
		960x720	24p	-	-	0	-	-	0	0	0	-	-
		1920x1080	23.98p	 (p∕PsF)	 (p∕PsF)	0	-	-	0	0	0	0	-
		1440x1080	23.98p	 (p∕PsF)	-	0	-	-	0	0	0	-	0
		1280x1080	23.98p	-	-	0	-	-	0	0	0	-	-
		1280x720	23.98p	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0
		960x720	23.98p	-	-	0	-	0	0	0	0	-	-
		1280x720	24p			0	-	-	0	0	0	-	-

** 「(DVD)」は、トップフィールドファースト、「(DV)」はボトムフィールドファーストを意味します。

F2431006142