

## OS 電源設定変更バッチファイル適用手順書

### 【バッチファイル適用手順】

●BSOD 対策バッチ適用手順（電源オプションをバランスに戻し、BSOD 対策の変更を実施）

- 1) 「STMPProPWMgmt.bat」を右クリックして [管理者として実行] を選択します。
- 2) 設定変更が実行されます。「続行するには何かキーを押してください . . .」が表示されたら Enter キーをクリックします。
- 3) OS を再起動します。

※電源オプションのプラン変更だけでなく、個別に設定をカスタマイズしている場合には下記の手順も追加で実施いただけますようお願い申し上げます。（電源オプションをバランスに戻した後、カスタマイズされている電源設定を REXCEED 出荷状態に戻し、BSOD 対策の変更を実施）

- 4) Windows のスタートメニューの「Windows システムツール」から「コントロールパネル」を開きます。
- 5) コントロールパネルの表示方法を「大きいアイコン」に変更し、「電源オプション」を開きます。
- 6) 電源プランの選択、またはカスタマイズで、「バランス」が選択されていることを確認します。
- 7) 「バランス」横の「プラン設定の変更」をクリックします。
- 8) プラン設定の編集で、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
- 9) 電源オプションの詳細設定で「バランス（アクティブ）」を選択されていることを確認し、「既定のプランの復元」をクリックします。
- 10) 「OK」をクリックし、電源オプションの詳細設定を閉じます。
- 11) 「プラン設定の編集」を右上の「×」をクリックして閉じます。
- 12) OS を再起動します。
- 13) 「RXCDZResetPWMgmt.bat」を右クリックして [管理者として実行] を選択します。
- 14) 設定変更が実行されます。「続行するには何かキーを押してください . . .」が表示されたら Enter キーをクリックします。
- 15) OS を再起動します。

以上