

T2™ 4K Series

DIGITAL RECORDER/PLAYER

リリースノート

Software Version 3.1.1.1044 (2019 年 9 月)

使用上の注意事項

VGA ディスプレイの接続について

VGA ディスプレイを本機に接続する場合は、本機の電源がオフの状態で行ってください。電源が入っている状態でディスプレイの接続、もしくは取り外しを行うと本機が再起動するおそれがあります。

USB 機器の接続について

本機の録画、もしくは再生中に USB 機器を接続したり、取り外したりしないでください。録画、もしくは再生中の映像・音声途切れるおそれがあります。

外部ストレージ機器へのエクスポートについて

本機に USB ハードディスクなどを接続してファイルエクスポートする際は、接続する機器が NTFS でフォーマットされていることをご確認ください。FAT32 でフォーマットされている場合、本機は 4GB 以上のファイルを接続した機器にエクスポートすることができません(警告メッセージが表示されます)。接続する機器が FAT32 でフォーマットされている場合は、他のパソコンへ接続して NTFS でフォーマットするか、ファイルシステムを NTFS へ変換してください。また、HPFS (Macintosh でフォーマットされたディスク) や、Linux 等でフォーマットされたディスクは使用できません。

ウイルスソフトウェアのインストールについて

本機にアンチウイルスソフトウェアをインストールしないでください。アンチウイルスソフトウェアをインストールするとディスクアクセスなどのパフォーマンスが下がるため、録画・再生が停止したりコマ落ちが発生するおそれがあります。また、本機に USB メモリやハードディスクを接続する場合は、PC を使用してあらかじめそれらがウイルスに感染していないことを確認してから本機に接続してください。

更新履歴

以下の不具合を修正・改善しました。

- ループ再生を行うとメモリークが発生する (SFDC00702019)。
- チャンネルロックをした状態で T2 を再起動すると、再起動後にアンロックできない。
- GPI/RS-422 リモートコントロール時に SDI エンベデッドオーディオが出力されない (SFDC00693302)。
- クリップをロードするとフロントパネルオペレーションが緩慢になる。
- 同期信号へのロック・アンロックをログに記録するように改善 (SFDC00699329)
- R1 設定で選択した信号フォーマットと入力された信号が異なる場合、すべてのチャンネルのステータスが “NO SIGNAL”, “NO SYNC” になる。
- フロントパネルモードでプレイリストを編集、GPI 制御のイベントを設定する際に 6 イベントしか表示されない。
- 同期再生中に T2 がフリーズする (SFDC00698829)。
- “Preview In Reset” AMP コマンドが動作しない。